

Bedienungsanleitung



Optris GmbH

Ferdinand-Buisson-Str. 14 13127 Berlin Deutschland

Tel.: +49 30 500 197-0 Fax: +49 30 500 197-10

E-mail: info@optris.de Internet: www.optris.de



Inhaltsverzeichnis

In	nhaltsverzeichnis					
1	Allę	Allgemeine Informationen				
	1.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	8			
	1.2	Gewährleistung	10			
	1.3	Lieferumfang	11			
	1.4	Wartung	11			
	1.4.	1 Reinigung	12			
	1.5	Modellübersicht	12			
2	Тес	hnische Daten	13			
	2.1	Allgemeine Spezifikationen	13			
	2.2	Elektrische Spezifikationen	17			

+optris

	2.3	Messtechnische Spezifikationen		
	2.4	Opti	ische Spezifikationen	.20
3	Mec	hani	sche Installation	.27
	3.1	Abm	nessungen	.27
	3.2	Zub	ehör	.32
	3.2.1	1	Freiblasvorsatz laminar	.32
	3.2.2	2	Wasserkühlung	.36
	3.2.3	3	Shutter	.39
	3.2.4	4	Kombination aus Freiblasvorsatz, Wasserkühlung und Shutter	.43
	3.2.	5	Outdoor-Schutzgehäuse	.48
4	Elek	trisc	the Installation	.49
	4.1	Proz	zess-Interface	.50
	4.1.1	1	Prozess-Interface Xi 80/410	.50

Inhaltsverzeichnis

	4.1.2	2 Prozess-Interface Xi 400	53
	4.1.3	.3 PIN-Belegung der Stecker Xi 80/410	56
	4.1.4	4 PIN-Belegung der Stecker Xi 400	57
	4.1.	5 Industrielles Prozess-Interface für Xi 80/410 (optional)	59
	4.1.0	6 Industrielles Prozess-Interface für Xi 400 (optional)	64
	4.2	Beispiele für eine Fail-Safe-Überwachung der Xi mit einer SPS	68
	4.3	USB-Kabelverlängerung für Xi 400	70
5	Fun	nktionen	71
	5.1	Ethernet Xi 80/410	71
	5.1.	1 Ethernet Einrichtung (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)	73
	5.2	Autonomer Betrieb Xi 80/410	79
	5.2.	1 Hot-/Coldspot Funktion im autonomen Betrieb	84
	F 2	Verwondung des Shutters	05

+optris

	5	5.3.1	Einstellungen in PIX Connect Software	87	
6	IF	IRmobile App88			
7	Software PIX Connect90				
-	7.1	Insta	allation und Inbetriebnahme	91	
-	7.2	Soft	warefenster	93	
-	7.3	Grur	ndfunktionen der Software PIX Connect	95	
8	Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung98				
9 Emissionsgrad		nsgrad	103		
ę	9.1	Defir	nition	103	
ę	9.2	Best	immung des Emissionsgrades	105	
ę	9.3	Chai	rakteristische Emissionsgrade	107	
An	har	ng A – E	missionsgradtabelle Metalle	108	
An	Anhang B – Emissionsgradtabelle Nichtmetalle110				

Inhaltsverzeichnis

Anhang C – Kurzanleitung zur seriellen Kommunikation	111
Anhang D – Kurzanleitung zur DLL-Kommunikation IPC	114
Anhang E – PIX Connect Resource Translator	115
Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen für Xi 400	116
Anhang G – Konformitätserklärung	120

1 Allgemeine Informationen

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Vielen Dank, dass Sie sich für die optris® Xi spot finder IR-Kamera entschieden haben.

Die optris Xi misst die von Objekten emittierte Infrarotstrahlung und berechnet auf dieser Grundlage die Oberflächentemperatur [▶8 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung]. Durch den zweidimensionalen Detektor (FPA – focal plain array) erfolgt eine flächige Messung und wird über genormte Farbskalen als Thermografiebild dargestellt. Die radiometrische Verarbeitung der Bilddaten ermöglicht eine nachträgliche detaillierte Bildanalyse mit der komfortablen Software PIX Connect.

Die optris Xi ist ein Präzisionsinstrument und verwendet einen extrem empfindlichen Infrarotdetektor sowie ein hochwertiges Objektiv.



Das Ausrichten der Kamera auf **intensive Energiequellen** (z.B. Geräte, die eine Laserstrahlung emittieren oder Reflexionen solcher Geräte) kann zu **irreparablen Schäden** am Detektor führen. Dies gilt auch, wenn die Kamera ausgeschaltet ist.

Schäden dieser Art sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Allgemeine Informationen

• Vermeiden Sie abrupte Änderungen der Umgebungstemperatur.



- Vermeiden Sie statische Aufladungen und bringen Sie das Gerät nicht in die Nähe von starken elektromagnetischen Feldern (z. B. Lichtbogen-Schweißanlagen, Induktionsheizer).
- Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich an die Mitarbeiter unserer Serviceabteilung.



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch. Der Hersteller behält sich im Interesse der technischen Weiterentwicklung das Recht auf Änderungen der in dieser Anleitung angegebenen Spezifikationen vor.



 Alle Zubehörteile können unter Verwendung der in Klammern [] angegebenen Artikelnummern bestellt werden.

1.2 Gewährleistung

Sollten trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle Gerätedefekte auftreten, dann setzen Sie sich umgehend mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Lieferdatum. Nach diesem Zeitraum gibt der Hersteller im Reparaturfall eine 6-monatige Gewährleistung auf alle reparierten oder ausgetauschten Gerätekomponenten. Nicht unter die Gewährleistung fallen Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Öffnung des Gerätes oder Gewalteinwirkung entstanden sind. Der Hersteller haftet nicht für etwaige Folgeschäden oder bei nicht bestimmungsgemäßem Einsatz des Produktes. Im Falle eines Gerätefehlers während der Gewährleistungszeit erfolgt eine kostenlose Instandsetzung bzw. Kalibrierung des Gerätes. Die Frachtkosten werden vom jeweiligen Absender getragen. Der Hersteller behält sich den Umtausch des Gerätes oder von Teilen des Gerätes anstelle einer Reparatur vor. Ist der Fehler auf eine missbräuchliche Verwendung oder auf Gewalteinwirkung zurückzuführen, werden die Kosten vom Hersteller in Rechnung gestellt. In diesem Fall wird vor Beginn der Reparatur auf Wunsch ein Kostenvoranschlag erstellt.

Allgemeine Informationen

1.3 Lieferumfang

- Xi 80, Xi 400 oder Xi 410
- USB-Kabel: 1 m (Standard-Lieferumfang, kein IP67-Schutzgrad)
 - 1 m, 3 m, 5 m, 10 m, 20 m * (optional erhältlich, für industrielle Anwendungen, mit IP67-Schutzgrad)
- Ethernet PoE Kabel: 1 m (nur für Xi 410)
- Montagemutter und Montagewinkel (justierbar in einer Achse, Stativgewinde)
- Prozess-Interface-Kabel mit Anschlussklemmleiste (1 m)
- Softwarepaket PIX Connect
- Schnellanleitung

* 10 m und 20 m Version nicht für Xi 80 und Xi 410 verfügbar

1.4 Wartung



Benutzen Sie niemals lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel (weder für die Optik, noch für das Gehäuse).

1.4.1 Reinigung

Lose Partikel können mit sauberer Druckluft weggeblasen werden. Die Linsenoberfläche kann mit einem weichen, feuchten Tuch (befeuchtet mit Wasser) oder einem Linsenreiniger (z.B. Purosol oder B+W Lens Cleaner) gereinigt werden.

1.5 Modellübersicht

Die Kameras der Xi-Serie sind in folgenden Basisvarianten lieferbar:

Modell	Тур	Temperaturbereiche	Spektralbereich	Bildfrequenz	Typische Anwendungen / Besonderheiten
Xi 80	IR	-20 bis 900 °C	8 – 14 µm	USB/Ethernet: 50 Hz	Flächenmessungen in der industriellen Anwendung, autonomer Betrieb mit automatischer Spot-Suche
Xi 400	IR	-20 bis 900 °C 200 bis 1500 °C (optional)	8 – 14 µm	USB: 80 Hz/ 27 Hz	Aufnahme von Echtzeit-Wärmebildern in Höchstgeschwindigkeit; Detektion feinster Temperaturunterschiede
Xi 410	IR	-20 bis 900 °C	8 – 14 µm	Ethernet: 25 Hz USB: 4 Hz	Flächenmessungen in der industriellen Anwendung, autonomer Betrieb mit automatischer Spot-Suche

Tabelle 1: Modellübersicht

2 Technische Daten

2.1 Allgemeine Spezifikationen

Schutzgrad:	IP67 (NEMA-4)
Umgebungstemperatur:	050 °C
Lagertemperatur:	-4070 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:	1095 %, nicht kondensierend
Material (Gehäuse):	Edelstahl
Abmessungen:	Xi 80: 36 x 90 mm / M30 Xi 400/410: 36 x 100 mm / M30
Gewicht (ohne Montagewinkel):	Xi 80: 201-210 g (abhängig von Objektiv) Xi 400/410: 216-220 g (abhängig von Objektiv)
Kabellänge:	USB: 1 m (Standard), 3 m, 5 m, 10 m, 20 m (20 m Version nicht für Xi 80/410 verfügbar) Ethernet / RS485 (Xi 80/410): 100 m
Vibration ¹⁾ :	IEC 60068-2-6 (sinus förmig) IEC 60068-2-64 (Breitbandrauschen)
Schock ¹):	IEC 60068-2-27 (25 G und 50 G)

¹⁾ Verwendete Normen bei Vibration und Schock:

IEC 60068-1:1988 + Corr. 1988 + A1: 1992 DIN EN 60068-1:1995-03 "Umweltprüfungen - Teil 1: Allgemeines und Leitfaden"
IEC 60068-2-6:2007 DIN EN 60068-2-6; VDE 0468-2-6:2008-10 "Umgebungseinflüsse - Teil 2-6: Prüfverfahren - Prüfung Fc: Schwingen (sinusförmig)"
IEC 60068-2-27:2008 DIN EN 60068-2-27; VDE 0468-2-27:2010-02 "Umgebungseinflüsse - Teil 2-27: Prüfverfahren - Prüfung Ea und Leitfaden: Schocken"
IEC 60068-2-47:2005 DIN EN 60068-2-47:2006-03 "Umgebungseinflüsse - Teil 2-47: Prüfverfahren - Befestigung von Prüflingen für Schwing-, Stoß- und ähnliche dynamische Prüfungen"
IEC 60068-2-64:2008 DIN EN 60068-2-64; VDE 0468-2-64:2009-04 "Umgebungseinflüsse - Teil 2-64: Prüfverfahren - Prüfung Fh: Schwingen, Breitbandrausche (digital geregelt) und Leitfaden"

Abbildung 1: Verwendete Normen

Beanspruchungsprogramm Kamera (jeweils in Funktion):

Schocken, halbsinus 25 G – Prüfung Ea 25 G (gem. IEC 60068-2-27)			
Beschleunigung	245 m/s ²	(25 G)	
Impulsdauer	11 ms		
Anzahl der Richtungen	6	(3 Achsen mit je 2 Richtungen)	
Dauer	600 Schocks	(100 Schocks in jede Richtung)	

Technische Daten

Schocken, halbsinus 50 G – Prüfung Ea 50 G (gem. IEC 60068-2-27)				
Beschleunigung	490 m/s ²	(50 G)		
Impulsdauer	11 ms			
Anzahl der Richtungen	6	(3 Achsen mit je 2 Richtungen)		
Dauer	18 Schocks	(3 Schocks in jede Richtung)		
Schwingen, sinusförmig – Prüfung Fc (gem. IEC60068-2-6)				
Frequenzbereich	10 - 500 Hz			
Beschleunigung	29,42 m/s ²	(3 G)		
Frequenzänderung	1 Oktave/ min			
Anzahl der Achsen	3			
Beanspruchungsdauer	1:30 h	(3 x 0.30 h)		
Schwingen, Breitbandrauschen – Prüfung Fh (gem. IEC60068-2-64)				
Frequenzbereich	10 - 2000 Hz			
Beschleunigung	39,3 m/s ²	(4,01 G _{rms})		

Frequenzspektrum	10 - 106 Hz	0,9610 (m/s²)²/Hz	(0,010 G²/Hz)
	106 - 150 Hz	+6 dB/ Oktave	
	150 - 500 Hz	1,9230 (m/s²)²/Hz	(0,020 G²/Hz)
	500 - 2000 Hz	-6 dB/ Oktave	
	2000 Hz	0,1245 (m/s²)²/Hz	(0,00126 G ² /Hz)
Anzahl der Achsen	3		
Beanspruchungsdauer	3 h	(3 x 1 h)	

2.2 Elektrische Spezifikationen

Spannungsversorgung	Xi 80/410: USB/ PoE/ 5-30 VDC Xi 400: USB
Stromverbrauch	max. 500 mA
Ausgang Standard/Internes Prozess Interface (PIF out)	0 - 10 V (Xi 400), 0/4 - 20 mA (Xi 80/410) (Hauptmessfeld, Messfeld, Innentemperatur, Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation) [▶ Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen]
Eingang Standard/Internes Prozess Interface (PIF in)	 0 - 10 V (Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Referenztemperatur, Freie Größe, Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten) [▶ Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen]
Digitaler Eingang Standard Prozess Interface (Xi 400)	Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis- Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten) [▶ Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen]
Digitale Schnittstelle	Xi 80/410: USB 2.0/ Ethernet/ RS485 Xi 400: USB 2.0/ optional USB zu GigE (PoE) Umsetzung

2.3 Messtechnische Spezifikationen

	<u>Xi 80</u>	<u>Xi 400</u>	<u>Xi 410</u>
Temperaturbereich (skalierbar)	-20100 °C; 0250 °C; (20) 150900 °C ¹⁾	-20100 °C; 0250 °C; (20) 150900 °C ¹⁾ Option: 2001500 °C	-20100 °C; 0250 °C; (20) 150900 °C ¹⁾
Spektralbereich		8 - 14 µm	
Detektor	UFPA, 80 x 80 Pixel @ 50 Hz	UFPA, 382 x 288 Pixel @ 80 Hz/ 27 Hz	UFPA, Ethernet: 384 x 240 Pixel @ 25 Hz USB: 384 x 240 Pixel @ 4 Hz
Objektive (FOV)	12° x 12° (F=1,0); 30° x 30° (F=0,9); 55° x 55° (F=0,9); 80° x 80° (F=0,9)	18° x 14° (F=1,1); 29° x 22° (F=0,9); 53° x 38° (F=0,9); 80° x 54° (F=0,9)	18°x12° (F=1,1), 29°x18° (F=0,9), 53°x31° (F=0,9), 80°x44° (F=0,9)
Mikroskop-Objektiv (FOV)	-	18° x 14° (F=1,1, kleinster Messfleck: 81 μm @ 90 mm, Arbeitsabstand: 90-110 mm)	-
Optische Auflösung (D:S)	190:1 (12° Optik)	390:1 (18	3° Optik)
Systemgenauigkeit ²⁾		±2 °C oder ±2 %	
Thermische Empfindlichkeit (NETD)	100 mK	80 (тК

Technische Daten

Aufwärmzeit	10 min
Emissionsgrad	0,1001,100
Software / App	PIX Connect / IRmobile

¹⁾ Die Genauigkeitsspezifikation gilt ab 150 °C
 ²⁾ Bei Umgebungstemperatur 23±5 °C; der jeweils größere Wert gilt

2.4 Optische Spezifikationen



Stellen Sie sicher, dass das thermische Bild korrekt fokussiert ist. Die Kameras besitzen einen **motorisierten Fokus**, der in der PIX Connect Software eingestellt werden kann (Menü **Ansicht/ Fenster/ Distanz** oder über das Icon $\stackrel{\longrightarrow}{\Longrightarrow}$). Eine Verstellung nach links führt zur Fokuseinstellung "nah" und eine Verstellung nach rechts zur Fokuseinstellung "unendlich".



Abbildung 2: Motorisierte Fokuseinstellung in der PIX Connect Software

Eine Auswahl von Optiken macht es Ihnen möglich, Objekte in **verschiedenen Entfernungen** präzise zu messen; von Nah- und Standard-Entfernungen bis hin zu großen Distanzen. Beachten Sie dabei, dass die Xi eine festeingebaute Optik hat. Ein Wechsel der Optik ist nicht möglich. Bei Wärmebildkameras gibt es verschiedene Parameter, welche den Zusammenhang zwischen der Messobjektentfernung und der Pixelgröße auf der Objektebene darstellen (**Tabelle 2**).

Technische Daten

- **HFOV**: Horizontale Ausdehnung des Gesamtmessfeldes auf der Objektebene
- VFOV: Vertikale Ausdehnung des Gesamtmessfeldes auf der Objektebene
- IFOV: Größe der einzelnen Pixel auf der Objektebene
- DFOV: Diagonale Ausdehnung des Gesamtmessfeldes auf der Objektebene
- MFOV: Empfohlene, kleinste Messobjektgröße von 3 x 3 Pixel (Xi 400/410) und 2 x 2 Pixel (Xi 80)

Geometrische Auflösung für ideale Temperaturmessung

Beim Design von Optiken für messende IR-Kameras muss besonderes Augenmerk daraufgelegt werden, wie gut der Detailkontrast eines Objektes im Bild dargestellt werden kann. Dies wird mit der Modulationsübertragungsfunktion (MTF) beschrieben. Da im Gegensatz zu visuellen Kameras bei IR-Kameras eher der thermische Kontrast wichtig ist, wird in diesem Zusammenhang die Slit Response Function (SRF) angewendet. Als Ergebnis wird ermittelt, wie viele Pixel ein Objekt ausfüllen muss, damit seine Temperatur exakt gemessen werden kann. Bei hochwertigen Infrarotoptiken wie Sie Optris verwendet, sind dies **3x3 Pixel** bzw. **2x2 Pixel**, bei minderwertigeren Optiken können unter Umständen sogar 10x10 Pixel erforderlich sein, um **90 %** der Energie zu erhalten. Eine hochwertige Kameraoptik ermöglicht



also bei gleicher Pixelanzahl des Detektors eine größere Messentfernung bzw. die exakte Temperaturmessung kleinerer Strukturen und Objekte. Die **3x3-Pixel (2x2-Pixel)**-Geometrie bezeichnet man als **MFOV (Measurement Field of View)** – ein Einzelpixel auf der Objektebene wird als **IFOV (Instantaneous Field of View)** bezeichnet. Der MFOV ist vergleichbar mit der Messfleckdefinition bei Infrarot-Thermometern.

Die nachfolgenden Tabellen sind mit Beispielen versehen, in welcher Entfernung welche Messfeldgröße und Pixelgröße erreicht wird. Zur optimalen Konfiguration der Kameras stehen mehrere Objektive zur Auswahl. Weitwinkelobjektive weisen aufgrund ihres großen Öffnungswinkels eine radiale Verzeichnung auf; die Software PIX Connect enthält einen Algorithmus, welcher diese Verzeichnung korrigiert. Alternativ zu den nachfolgenden Tabellen kann ebenfalls der <u>Optikkalkulator</u> auf der optris Interseitseite verwendet werden oder die <u>optris Optikkalkulator App</u>. Die App kann kostenlos im Google Play Store (siehe QR Code) heruntergeladen werden.









Technische Daten

Tabelle 2:

Xi 80	ite	ite tr tand*						Entferr	nung zu	ım Mes	sobjek	t [m]				
80 x 80 px	Brennwe [mm]	Minimale Messabs	Winkel		0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	4	6	10	30	100
F05 Standardoptik	5	0,2 m	30° 30° 43° 7 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]	0,028 0,028 0,039 0,3	0,056 0,056 0,079 0,7	0,11 0,11 0,16 1,4	0,17 0,17 0,24 2,1	0,28 0,28 0,39 3,5	0,56 0,56 0,79 7,0	1,1 1,1 1,58 13,9	2,2 2,2 3,15 27,9	3,3 3,3 4,7 41,8	5,6 5,6 7,9 69,7	16,7 16,7 23,7 209,2	55,8 55,8 78,9 697,1
F13 Teleoptik	13	0,3 m	12° 12° 17° 2,7 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]		0,022 0,022 0,031 0,3	0,043 0,043 0,061 0,5	0,065 0,065 0,092 0,8	0,11 0,11 0,15 1,3	0,21 0,21 0,30 2,7	0,43 0,43 0,60 5,3	0,85 0,85 1,20 10,6	1,28 1,28 1,81 16,0	2,1 2,1 3,0 26,6	6,4 6,4 9,0 79,8	21,3 21,3 30,1 266
F03 Weitwinkeloptik	3	0,2 m	55° 55° 77° 13 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]	0,057 0,057 0,081 0,7	0,11 0,11 0,15 1,4	0,21 0,21 0,30 2,7	0,32 0,32 0,45 3,9	0,52 0,52 0,74 6,5	1,04 1,04 1,47 13,0	2,1 2,1 2,9 25,9	4,1 4,1 5,9 51,7	6,2 6,2 8,8 77,8	10,4 10,4 14,7 129,7	31,1 31,1 44,0 388,9	103,7 103,7 146,6 1296
F02 Superweitwinkel- optik	2	0,2 m	80° 80° 113° 21 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]	0,089 0,089 0,126 1,1	0,17 0,17 0,24 2,2	0,34 0,34 0,49 4,3	0,51 0,51 0,72 6,4	0,85 0,85 1,2 10,6	1,69 1,69 2,4 21,2	3,4 3,4 4,8 42,2	6,7 6,7 9,5 84,3	10,1 10,1 14,3 126	16,9 16,9 23,9 211	50,7 50,7 71,7 634	169,0 169,0 239,0 2113

* Hinweis: Für Entfernungen unterhalb des minimalen Messabstandes kann die Messgenauigkeit der Kamera außerhalb der Spezifikation liegen.

Xi 400	ite	ir tand*		Entfernung zum Messobjekt [m]												
382 x 288 px	Brennwe [mm]	Minimale Messabs	Winkel		0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	4	6	10	30	100
F13 Standardoptik	13	0,35 m	29° 22° 37° 1,5 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]		0,059 0,043 0,073 0,2	0,111 0,082 0,138 0,3	0,16 0,12 0,20 0,4	0,27 0,20 0,34 0,7	0,53 0,39 0,66 1,4	1,06 0,78 1,31 2,8	2,1 1,5 2,6 5,5	3,2 2,3 3,9 8,3	5,3 3,9 6,5 13,8	15,8 11,6 19,5 41,2	52,5 38,5 65,1 137,4
F20 Teleoptik	20	0,35 m	18° 14° 23° 0,9 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]			0,069 0,051 0,086 0,2	0,102 0,076 0,127 0,3	0,17 0,12 0,21 0,4	0,33 0,25 0,41 0,9	0,66 0,49 0,82 1,7	1,30 0,98 1,63 3,4	1,9 1,5 2,4 5,1	3,2 2,5 4,1 8,5	9,7 7,4 12,2 25,4	32,4 24,6 40,7 84,8
F08 Weitwinkeloptik	8	0,25 m	53° 38° 65° 2,6 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]		0,099 0,071 0,122 0,26	0,20 0,14 0,25 0,53	0,30 0,21 0,36 0,78	0,49 0,34 0,60 1,3	0,99 0,68 1,20 2,6	2,0 1,4 2,4 5,2	4,0 2,7 4,8 10,4	5,9 4,1 7,2 15,5	9,9 6,8 12,0 25,9	29,6 20,4 36,0 77,5	98,6 68,1 119,9 258,2
F06 Superweiteinkel- optik	6	0,2 m	80° 54° 96° 4,3 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]	0,084 0,056 0,101 0,2	0,16 0,11 0,19 0,4	0,32 0,21 0,38 0,8	0,48 0,31 0,57 1,3	0,81 0,51 0,96 2,1	1,6 1,0 1,9 4,2	3,3 2,0 3,8 8,5	6,5 4,1 7,7 17,0	9,8 6,1 11,6 25,7	16,6 10,2 19,5 43,6	49,9 30,6 58,5 130,7	166,4 101,9 195,1 435,5

* Hinweis: Für Entfernungen unterhalb des minimalen Messabstandes kann die Messgenauigkeit der Kamera außerhalb der Spezifikation liegen.

Technische Daten

Xi 410	ite	ir tand [*]		Entfernung zum Messobjekt [m]												
384 x 240 px	Brennwe [mm]	Minimale Mes sabs	Winkel		0,05	0,1	0,2	0,3	0,5	1	2	4	6	10	30	100
F13 Standardoptik	13	0,35 m	29° 18° 35° 1.4 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]		0,059 0,036 0,069 0,2	0,112 0,068 0,131 0,3	0,17 0,10 0,19 0,4	0,27 0,16 0,32 0,7	0,53 0,32 0,62 1,4	1,07 0,64 1,24 2,8	2,1 1,3 2,5 5,5	3,2 1,9 3,7 8,3	5,3 3,2 6,2 13,8	15,9 9,5 18,5 41,3	52,9 31,7 61,6 137,7
F20 Teleoptik	20	0,35 m	18° 12° 21° 0.9 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]			0,069 0,043 0,081 0,2	0,102 0,064 0,120 0,3	0,17 0,10 0,20 0,4	0,33 0,21 0,39 0,9	0,66 0,41 0,78 1,7	1,31 0,82 1,55 3,4	2,0 1,2 2,3 5,1	3,3 2,1 3,9 8,5	9,8 6,1 11,5 25,5	32,6 20,5 38,5 84,8
F08 Weitwinkeloptik	8	0,25 m	53° 31° 61° 2.6 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]		0,100 0,057 0,115 0,3	0,20 0,11 0,23 0,5	0,30 0,17 0,34 0,8	0,49 0,28 0,57 1,3	0,99 0,55 1,13 2,6	2,0 1,1 2,3 5,1	4,0 2,2 4,5 10,3	5,9 3,3 6,8 15,5	9,9 5,5 11,3 25,8	29,7 16,5 33,9 77,2	98,9 54,9 113,1 257,4
F06 Super- weiteinkeloptik	6	0,2 m	80° 44° 91° 4.3 mrad	HFOV [m] VFOV [m] DFOV [m] IFOV [mm]	0,084 0,044 0,095 0,2	0,16 0,08 0,18 0,4	0,32 0,17 0,36 0,8	0,48 0,25 0,54 1,3	0,81 0,41 0,91 2,1	1,6 0,8 1,8 4,2	3,3 1,6 3,6 8,5	6,5 3,2 7,3 16,9	9,8 4,8 10,9 25,5	16,6 8,0 18,5 43,4	49,9 24,1 55,4 130,0	166,4 80,4 184,8 433,2

* Hinweis: Für Entfernungen unterhalb des minimalen Messabstandes kann die Messgenauigkeit der Kamera außerhalb der Spezifikation liegen.

+optris

Mikroskop- optik		*pu		Entfernu	ng zum [m]	Messot	ojekt
Xi 400 382 x 288 px	Brennweit [mm]	Minimaler Messabsta	Winkel		0,09	0,1	0,11
F20 CF Mikroskop-Optik	20	0,09 m	18° 14°	HFOV [m] VFOV [m]	0,031 0,024	0,034 0,026	0,037
			23° 0,9 mrad	DFOV [m] IFOV [mm]	0,039 0,08	0,043	0,047 0,10

* Hinweis: Für Entfernungen unterhalb des minimalen Messabstandes kann die Messgenauigkeit der Kamera außerhalb der Spezifikation liegen.

3 Mechanische Installation

3.1 Abmessungen

Die Xi ist mit einem metrischen M30x1-Gewinde ausgestattet und kann entweder direkt über dieses Gewinde oder mit Hilfe der Sechskantmutter (Standard) und eines justierbaren Montagewinkels (Standard) an vorhandene Montagevorrichtungen installiert werden.



Abbildung 3: Xi mit Montagewinkel



Abbildung 4: Montagewinkel, justierbar in einer Achse, mit Stativgewinde [Bestell-Nr.: ACXIFB] – im Lieferumfang enthalten



Für eine korrekte Orientierung muss der USB-Anschluss auf der linken Seite sein und der PIF-Anschluss auf der rechten Seite, siehe **Abbildung 5** bzw. **Abbildung 6**.

+optris



Abbildung 5: Xi 80, Abmessungen [mm]

Mechanische Installation



Abbildung 6: Xi 400, Abmessungen [mm]

optris



Abbildung 7: Xi 410, Abmessungen [mm]

Mechanische Installation



Abbildung 8: Industrielles/stackable PIF (Prozess-Interface) - Elektronikbox, Steuerbox Shutter, Abmessungen [mm]

3.2 Zubehör

3.2.1 Freiblasvorsatz laminar

Ablagerungen (Staub, Partikel) auf der Linse sowie Rauch, Dunst und hohe Luftfeuchtigkeit (Kondensation) können zu Fehlmessungen führen. Durch die Nutzung eines Freiblasvorsatzes (**Bestell-Nr.: ACXIAPL**) werden diese Effekte vermieden bzw. reduziert.

- Achten Sie darauf ölfreie, technisch reine Luft zu verwenden.
- Die benötigte Luftmenge (ca. 2...10 l/min.) ist abhängig von der Applikation und den Bedingungen am Installationsort.
- i
- Der laminare Freiblasvorsatz enthält ein Si-Schutzfenster. Typischer Transmissionswert: 0,82 (Abweichungen möglich), Ersatzfenster erhältlich unter der **Bestell-Nr.: ACXIAPLPWSI**
- Der dazugehörige Montagewinkel (Bestell-Nr.: ACXIAPLAB) ist zwingend erforderlich.
- Material: Aluminium eloxiert, Gewicht: 218 g / 494 g mit Montagewinkel
- Umgebungstemperatur: 0...80 °C (T_{Umg} Kamera: 0...50 °C); mit Wasserkühlung bis 250 °C

Luftstrom

Der Freiblasvorsatz kann in vier verschiedenen Positionen montiert werden.

Die Richtung des Luftstroms muss immer frei sein.



Mechanische Installation





How-to Video Austausch des Si-Schutzfensters

https://www.optris.de /austausch-des-sischutzfensters-beimlaminarenfreiblasvorsatz

Abbildung 9: Laminare Freiblasvorsatz mit Si-Schutzfenster (ACXIAPL), Abmessungen [mm]





https://www.optris.de/montagefreiblasvorsatzes-an-xi-400

Mechanische Installation



Abbildung 11: Montagewinkel (ACXIAPLAB), Abmessungen [mm], Gewicht: 276 g

3.2.2 Wasserkühlung

Die IR-Kamera kann bei Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C ohne Kühlung eingesetzt werden. Für Anwendungen, bei denen eine höhere Umgebungstemperatur auftreten kann, empfiehlt sich der Einsatz des optionalen Wasserkühlgehäuses (Einsatztemperatur bis 250 °C). Die Kamera sollte mit dem optional erhältlichen Hochtemperaturkabel ausgestattet sein (Einsatztemperatur bis 250 °C).

- Bei Verwendung der Wasserkühlung wird ein entsprechender Montagesatz (Bestell.-Nr.: ACXIxxxWAKx) benötigt (WAK1: Nutzung ohne Freiblasvorsatz, WAK2: Nutzung mit Freiblasvorsatz).
- Wasserdurchfluss: ca. 1-5 l/ min (Kühlwassertemperatur sollte 30 °C nicht überschreiten)
- Bei Verwendung der Wasserkühlung wird der Freiblasvorsatz (Bestell.-Nr.: ACXIAPL) empfohlen, um Kondensation zu vermeiden
- Material: Edelstahl
- Gewicht: 1480 g


Abbildung 12: Wasserkühlung (ACXIW) und Montagesatz (ACXIxxxWAK1), Abmessungen [mm], Gewicht: 1710 g

optris



Abbildung 13: Shutter für Wasserkühlung (ACXISW), Abmessungen [mm], Gewicht: 600 g

38

3.2.3 Shutter

Um die Optik der Kamera zu schützen, kann optional ein Shutter (Verschlussmechanik) erworben werden. Diese ist mit einem Servomotor ausgestattet, der einen mechanischen Verschluss nach Bedarf öffnen und schließen kann. Die Besonderheit des Shutters ist nicht nur das Öffnen und Schließen, sondern auch die vollständige Abdichtung im geschlossenen Zustand. Somit wird sichergestellt, dass der Shutter vollständig geschlossen ist und kein Schmutz auf die Optik gelangen kann.

- Der Shutter hat einen 100 ms fast-closing Modus.
- Komplette Abdichtung im geschlossenen Zustand.
- Inklusive einer Steuerbox für Anschlüsse.
- Shutter kann in Kombination mit Prozess Interface (PIF) verwendet werden.
- Der dazugehörige Montagewinkel (Bestell-Nr.: ACXIAPLAB) ist zwingend erforderlich.
- Material: Edelstahl
- Gewicht: 550 g / 826 g Shutter mit Montagewinkel
- Bei Verwendung von mehr als einem Shutter und einem simultanen Öffnen / Schließen der Shuttervorrichtung, muss an einer Steuerbox der Schalter S4 auf mA stehen und bei den anderen auf mV (siehe **Abbildung 16**).
- Umgebungstemperatur: 0...60 °C (T_{Umg} Kamera: 0...50 °C); mit Wasserkühlung bis 250 °C



Abbildung 14: Shutter (ACXIS) mit Montagewinkel (ACXIAPLAB), Abmessungen [mm], Gewicht: 826 g

Mechanische Installation



Abbildung 15: Shutter (ACXIS), Abmessungen [mm], Gewicht: 550 g



Spannungsversorgung: 12-24 V

Obere Schraubklemme: Anschluss für Prozess Interface (PIF)

Schalter für verschiedene Betriebs-Modi:

S1: Umschalten zwischen
Schalterbetrieb und Impulsbetrieb
S2: Aktivierung/Deaktivierung des fast-closing Modus
S3: Nur zur Werkskalibrierung (Schalter muss auf Normal stehen)
S4: Umschalten zwischen mV oder mA Eingang

Abbildung 16: Steuerbox Shutter, Abmessungen (siehe Abbildung 8)

Untere Schraubklemme: Anschlüsse für Spannungsversorgung, Eingänge (Start/Stopp Signal) und Motor

Eingänge (Start/Stopp Signal, max. 24 V, Eingang ist active LOW (offener Eingang = HIGH)):

- IN 1: Trigger-Eingang für normalen Betrieb (S1)
- IN 2: Aktuell keine Verwendung
- IN 3: Trigger-Eingang für fast-closing Modus (S2)

Mechanische Installation

3.2.4 Kombination aus Freiblasvorsatz, Wasserkühlung und Shutter

Es besteht die Möglichkeit alle drei Komponenten (Freiblasvorsatz, Wasserkühlung und Shutter) beliebig miteinander zu kombinieren. Zu beachten ist dabei, dass es Unterschiede gibt zwischen der Xi 80 und Xi 400/410. Im Zusammenhang mit der Wasserkühlung sind unterschiedliche Montagesätze (ACXIxxxWAKx) verfügbar. Für den Freiblasvorsatz und Shutter wird immer der Montagewinkel (ACXIAPLAB) benötigt. Bei der Wasserkühlung (ACXIW) ist der Montagewinkel inklusive und muss nicht separat bestellt werden.

Bestell-Nr.: Kombinationsmöglichkeiten	ACXIAPL	ACXIAPLAB	ACXIS	ACXISW	ACXIW	ACXI80WAK1	ACX180WAK2	ACX1400WAK1	ACX1400WAK2
Freiblasvorsatz	✓	✓							
Wasserkühlung Xi 80					√	√			
Wasserkühlung Xi 400/410					✓			✓	
Shutter		√	✓						
Freiblasvorsatz und Wasserkühlung Xi 80	✓				✓		✓		
Freiblasvorsatz und Wasserkühlung Xi 400/410	✓				✓				✓
Freiblasvorsatz und Shutter	\checkmark	✓	✓						
Wasserkühlung und Shutter Xi 80				\checkmark	✓	✓			
Wasserkühlung und Shutter Xi 400/410				✓	✓			\checkmark	
Freiblasvorsatz, Wasserkühlung und Shutter Xi 80	✓			✓	✓		✓		
Freiblasvorsatz, Wasserkühlung und Shutter Xi 400/410	✓			✓	✓				✓



Komponenten:

- Freiblasvorsatz
- Wasserkühlung
- Shutter
- Montagesatz

44

Abbildung 17: Freiblasvorsatz (ACXIAPL), Wasserkühlung (ACXIW), Shutter (ACXISW) und entsprechender Montagesatz (ACXIxxxWAKx), Abmessungen [mm]

Mechanische Installation



Komponenten:

- Freiblasvorsatz
- Wasserkühlung
- Montagesatz



How-to Video

https://www.optris.de/montage -wasserkuehlgehaeuse-mitfreiblasvorsatzes-an-xi-400

Abbildung 18: Freiblasvorsatz (ACXIAPL), Wasserkühlung (ACXIW) und entsprechender Montagesatz (ACXIxxxWAKx), Abmessungen [mm]



Abbildung 19: Wasserkühlung (ACXIW), Shutter (ACXISW) und entsprechender Montagesatz (ACXIxxxWAKx), Abmessungen [mm]

Komponenten:

- Wasserkühlung
- Shutter
- Montagesatz

Mechanische Installation



Abbildung 20: Freiblasvorsatz (ACXIAPL) mit Montagwinkel (ACXIAPLAB) und Shutter (ACXIS), Abmessungen [mm]

Komponenten:

- Freiblasvorsatz
- Montagewinkel
- Shutter

3.2.5 Outdoor-Schutzgehäuse

• Die Infrarotkamera Xi kann unter Verwendung des Outdoor-Schutzgehäuses (Artikel-Nr.: **ACXIOPH24**) unter anderem auch für Outdoor-Anwendungen verwendet werden.



- Zusätzlich kann als Zubehör das industrielle oder stackable PIF ohne Gehäuse (Artikel-Nr.: ACCJAPIPIFMA (Xi 400) oder ACOPHXIPIF (Xi 80/410)) mit eingebaut werden und ein USB-Server (Artikel-Nr.: ACPIUSBSGB).
- Detaillierte Informationen erhalten Sie in der Installationsanleitung.



Abbildung 21: Outdoor-Schutzgehäuse für Xi Kamera

An der Rückseite der Xi befinden sich zwei Gerätestecker (siehe Abbildung 22 und Abbildung 23).



Abbildung 22: Kamerarückseite Xi 80/410 mit Anschlussmöglichkeiten

- 1 Stecker für USB/ Ethernet¹⁾/ PoE-Kabel
- 2 Stecker für Ein- und Ausgänge oder RS485



Abbildung 23: Kamerarückseite Xi 400 mit Anschlussmöglichkeiten

- 1 Stecker für USB-Kabel
- 2 Stecker für PIF-Kabel

¹⁾ Bei Verwendung des Ethernet-Steckers muss eine 5...30 V DC Spannungsversorgung über den Klemmblock gewährleistet sein

4.1 **Prozess-Interface**

4.1.1 Prozess-Interface Xi 80/410

Die Xi 80/410 Wärmebildkamera ist mit einem eingebauten Prozessinterface ausgestattet (Kabel mit Anschlussklemmleiste im Lieferumfang), das einen direkten analogen Eingang (AI), einen direkten analogen Ausgang (AO) zur Prozesskontrolle und eine RS485-Schnittstelle¹⁾ besitzt. Der Signalpegel beträgt 0-10 V bei AI und 0/4-20 mA bei AO.



Das Prozessinterface kann durch die Software mit der folgenden Funktionalität belegt werden:

Analoge Eingänge (AI):	Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Referenztemperatur, Freie Größe, Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten
Analoge Ausgänge (AO):	Hauptmessfeld, Messfeld, Innentemperatur, Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation

¹⁾ Bei Verwendung der RS485-Schnittstelle stehen die direkten Aus- und Eingänge nicht zur Verfügung



Abbildung 24: Anschlussplan Klemmleiste Xi 80/410

Ŧ		Abschirmung	Schwarz
GND	0 V	Masse	Braun
VCC	5-30 V	Spannungsversorgung ¹⁾	Weiß
IN	Α	Analoger/Digitaler Eingang oder RS485 (A)	Grün
OUT	В	Analoger Ausgang oder RS485 (B)	Gelb
GND	ISO	Isolierte Masse für IN und OUT	Grau

¹⁾ Spannungsversorgung nur notwendig bei Verwendung des Ethernet-Anschlusses (ohne PoE) oder beim autarken Betrieb

Die Xi 80/410 bietet die folgenden direkten Ein- und Ausgänge:

<u>Name</u>	Beschreibung	max. Bereich / Status
Al	Analogeingang	0-10 V ¹⁾
oder DI	Digitaleingang (Low-aktiv = 00,6 V)	24 V
AO	Analogausgang Alarmausgang	0/4-20 mA 0/4-20 mA

¹⁾ der Al ist ausgelegt für max. 24 V, der Spannungspegel über 10 V wird nicht interpretiert

Neben den oben genannten direkten Ein- und Ausgängen hat die Xi 80/410 eine RS485-Schnittstelle. Über diese Schnittstelle kann das externe, industrielle PIF angesteuert werden.

4.1.2 Prozess-Interface Xi 400

Das Prozess-Interface (sowohl Elektronik im Kabel als auch das industrielle Interface) muss separat mit Spannung (5-24 V DC) versorgt werden. Verbinden Sie zuerst das PIF mit der Kamera und schließen Sie danach die Spannungsversorgung an.

Die Xi 400 ist mit einem Prozessinterface ausgestattet (Kabel mit integrierter Elektronik und Anschlussklemmleiste), das einen analogen Eingang (AI), einen digitalen Eingang (DI) zur Kamerakontrolle und einen analogen Ausgang (AO) zur Prozesskontrolle besitzt. Der Signalpegel beträgt jeweils 0-10 V (DI = 24 V).



Das Prozessinterface kann durch die Software mit der folgenden Funktionalität belegt werden:

Analoge Eingänge (AI):	Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Referenztemperatur, Freie Größe, Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten
Analoge Ausgänge (AO):	Hauptmessfeld, Messfeld, Innentemperatur, Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation
Digitale Eingänge (DI):	Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, Schnappschüsse, Zeilenkamera und Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten



Abbildung 25: Anschlussplan Standard-Prozess-Interface (PIF) Xi 400

÷	Abschirmung	Schwarz
Gnd	Masse	Braun
DI	Digitaler Eingang	Grau
Vcc	Spannungsversorgung, 524 V DC	Weiß
AI	Analoger Eingang	Grün
AO	Analoger Ausgang	Gelb

54

Das Standard-Prozess-Interface bietet die folgenden Ein- und Ausgänge:

<u>Name</u>	Beschreibung	max. Bereich ¹⁾ / Status
AI	Analogeingang	0-10 V ²⁾
DI	Digitaleingang (Low-aktiv = 00,6 V)	24 V
AO	Analogausgang Alarmausgang	0-10 V 0/ 10 V

¹⁾ abhängig von der Versorgungsspannung; für 0-10 V am AO muss das PIF mindestens mit 12 V versorgt werden.

²⁾ der AI ist ausgelegt für max. 24 V, der Spannungspegel über 10 V wird nicht interpretiert

4.1.3 PIN-Belegung der Stecker Xi 80/410



Abbildung 26: Rückseite Xi 80/410

USB	Ethernet	PIF
1 VCC		1 VCC
2 D +		2 RS485 oder AO
3 D -		3 RS485 oder Al
4	Tx +	4 GND
5	Tx -	5 GND-ISO
6	Rx +	
7	Rx -	
8 GND		

4.1.4 PIN-Belegung der Stecker Xi 400



USB	PIF
1 VCC	1 INT
2 GND	2 SDA (I ² C)
4 D -	3 SCL (I ² C)
5 D+	4 DGND
	5 3,3 V (Out)

Abbildung 27: Rückseite Xi 400

58

Für den Fall, dass Sie das Prozess-Interface der Kamera direkt an externe Hardware¹⁾ anschließen möchten (ohne Verwendung des mitgelieferten PIF-Kabels), setzen Sie in der PIX Connect-Software den Haken bei "Proprietäres PIF-Kabel unterstützen" im Menü Extras/ Konfiguration/ Gerät (PIF).

Proprietäres PIF-Kabel unterstützen

Abbildung 28: Proprietäres PIF-Kabel unterstützen



Beachten Sie, dass der Eingang des PIF in diesem Fall nicht geschützt ist! Eine Spannung > 3 V am INT-Pin zerstört das Gerät!

¹⁾ Wir empfehlen, nur einen Schaltkontakt (Taster, Relais) zwischen INT und DGND zu verwenden.

4.1.5 Industrielles Prozess-Interface für Xi 80/410 (optional)

Für den Einsatz in industrieller Umgebung ist ein industrielles Prozess-Interface mit 500 V AC_{eff} Isolationsspannung zwischen Xi und Prozess erhältlich (Anschluss-Box mit IP65, 5 m, 10 m oder 20 m Standard- oder Hochtemperaturkabel zur Kameraanbindung, Klemmblock zur Prozesseinbindung). [►Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen].



GREEN	RS485 B
YELLOW	RS485 A
WHITE	12 V
BROWN	GND
SHIELD	GND

Abbildung 29: Anschlüsse des industriellen Prozess-Interfaces für Xi 80/410

Aderbelegung Anschlusskabel industrielles PIF

Das Prozessinterface kann durch die Software mit der folgenden Funktionalität belegt werden:

Analoge Eingänge (AI):	Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Referenztemperatur, Freie Größe, Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten
Analoge Ausgänge (AO):	Hauptmessfeld, Messfeld, Innentemperatur, Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation, autonomer Status
Digitale Ausgänge (DO)	Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation, autonomer Status

60

<u>Name</u>	Beschreibung	Max. Bereich ¹ // Status
INPUT 1/2/3	Analog- oder Digitaleingang 1, 2, 3	0-10 V ²⁾
AO1 / 2 / 3	Analogausgang 1, 2 und 3 Alarmausgang 1, 2 und 3	0-10 V 0/4-20 mA
DO1/2/3	Relaisausgang 1, 2 und 3	offen/ geschlossen (rote LED an)/ 030 V, 400 mA
FS	Fail-Safe-Relais	offen/ geschlossen (grüne LED an)/ 030 V, 400 mA

Das industrielle Prozess-Interface bietet die folgenden Ein- und Ausgänge:

¹⁾ abhängig von der Versorgungsspannung; für 0-10 V am AO muss das PIF mindestens mit 12 V versorgt werden.
 ²⁾ der AI ist ausgelegt für max. 24 V, der Spannungspegel über 10 V wird nicht interpretiert

 (\mathbf{i})

Das industrielle PIF besitzt maximal drei analoge Ausgänge. Um weitere Ausgänge zu verwenden, können Sie bis zu 3 PIFs kaskadieren und haben so die Möglichkeit insgesamt bis zu 9 Analog- oder Alarmausgänge zu nutzen.



Abbildung 30: Zusammenschaltung von 3 industriellen PIFs über RS485

i

Jedes zusammengeschaltete industrielle PIF muss eine eigene **RS485-Adresse** besitzen. Die Adresse muss direkt an der Platine eingestellt werden. Beim weitesten entfernten PIF muss zusätzlich noch der **120R TERM. (Termination) – Schalter** gesetzt sein.

Definiert ist die RS485-Schnittstelle für eine Länge von 500 m.

Das Prozessinterface ist mit einer Selbstüberwachung (Fail-Safe-Mode) ausgestattet, d.h. Zustände wie Unterbrechungen der Kabelverbindung, Beendigung der Software usw. werden erfasst und können als Alarm ausgegeben werden. Die Zeitkonstante vom Fail-Safe beträgt 1,5 Sekunden.

Überwachte Zustände an Kamera und Software	Standard-Prozessinterface ACXIIOCB1	Industrielles Prozessinterface ACXIPIFCBxx
Unterbrechung USB-Leitung zur Kamera	\checkmark	-
Unterbrechung Datenleitung Kamera - PIF	\checkmark	\checkmark
Unterbrechung Versorgungsspannung PIF	\checkmark	\checkmark
Beendigung der PIX Connect-Software	\checkmark	-
Absturz der PIX Connect-Software	-	-
Fail-Safe-Ausgabe	0 mA am Analogausgang (AO)	geöffneter Kontakt (Fail-Safe-Relais)/ grüne LED aus

4.1.6 Industrielles Prozess-Interface für Xi 400 (optional)

Für den Einsatz in industrieller Umgebung ist ein industrielles Prozess-Interface mit 500 V ACeff Isolationsspannung zwischen Xi und Prozess erhältlich (Anschluss-Box mit IP65, 5 m, 10 m oder 20 m Standard- oder Hochtemperaturkabel zur Kameraanbindung, Klemmblock zur Prozesseinbindung). [►Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen]



Aderbelegung Anschlusskabel industrielles PIF

Abbildung 31: Anschlüsse des industriellen Prozess-Interfaces für Xi 400

GREY	Interrupt
GREEN	SCL (I ² C)
YELLOW	SDA (I ² C)
WHITE	3,3 V
BROWN	GND
SHIELD	GND

64

Das Prozessinterface kann durch die Software mit der folgenden Funktionalität belegt werden:

Analoge Eingänge (AI):	Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Referenztemperatur, Freie Größe, Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, getriggerte Schnappschüsse, getriggerte Zeilenkamera, getriggerter Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten
Analoge Ausgänge (AO):	Hauptmessfeld, Messfeld, Innentemperatur, Flagstatus, Aufnahmestatus, Zeilenkamerastatus, Alarm, Framesynchronisation, Fail-Safe, Externe Kommunikation
Digitaler Eingang (DI):	Flagsteuerung, getriggerte Aufnahme, Schnappschüsse, Zeilenkamera und Ereignis-Grabber, Max./MinSuche zurücksetzen, Temperaturbereich umschalten

<u>Name</u>	Beschreibung	Max. Bereich ¹ // Status
A IN 1/2	Analogeingang 1 und 2	0-10 V ²)
D IN 1	Digitaleingang (Low-aktiv = 00,6 V)	24 V
AO1/2/3	Analogausgang 1, 2 und 3 Alarmausgang 1, 2 und 3	0/4-20 mA
DO1 / 2/ 3	Relaisausgang 1, 2 und 3 3)	offen/ geschlossen (rote LED an)/ 030 V, 400 mA
FS	Fail-Safe-Relais	offen/ geschlossen (grüne LED an)/ 030 V, 400 mA

Das industrielle Prozess-Interface bietet die folgenden Ein- und Ausgänge:

¹⁾ abhängig von der Versorgungsspannung; für 0-20 mA am AO muss das PIF mindestens mit 5V < (1.5 + Bürde * 0.021) < 24 V versorgt werden; Bürde = Last bzw. Messwiderstand; Beispiel: $R_{Last} = 500$ Ohm $\rightarrow U_{min} = 1.5 + 500 * 0.021 = 12$ V, $R_{Last} = 100$ Ohm $\rightarrow U_{min} = 1.5 + 100 * 0.021 = 3.6$ V $\rightarrow min. 5$ V

²⁾ der AI ist ausgelegt für max. 24 V, der Spannungspegel über 10 V wird nicht interpretiert

³⁾ aktiv, wenn AO1, 2 oder 3 als Alarmausgang programmiert ist/ sind



Der Alarmausgang kann als Schwellwert zwischen **0-4 mA** für **kein Alarm** konfiguriert werden und zwischen **10-20 mA** als **Alarm**. Bei Werten, die außerhalb des jeweiligen Bereiches liegen, schaltet das Relais am DO nicht.

Das Prozessinterface ist mit einer Selbstüberwachung (Fail-Safe-Mode) ausgestattet, d.h. Zustände wie Unterbrechungen der Kabelverbindung, Beendigung der Software usw. werden erfasst und können als Alarm ausgegeben werden. Die Zeitkonstante vom Fail-Safe beträgt 1,5 Sekunden.

Überwachte Zustände an Kamera und Software	Standard-Prozessinterface ACPIPIF	Industrielles Prozessinterface ACPIPIFMACBxx
Unterbrechung USB-Leitung zur Kamera	\checkmark	\checkmark
Unterbrechung Datenleitung Kamera - PIF	\checkmark	\checkmark
Unterbrechung Versorgungsspannung PIF	\checkmark	\checkmark
Beendigung der PIX Connect-Software	\checkmark	\checkmark
Absturz der PIX Connect-Software	-	\checkmark
Fail-Safe-Ausgabe	0 V am Analogausgang (AO)	geöffneter Kontakt (Fail-Safe-Relais)/ grüne LED aus

4.2 Beispiele für eine Fail-Safe-Überwachung der Xi mit einer SPS



Abbildung 32: Fail-Safe Überwachungszustände

Fail-Safe Überwachungszustände

- [1] Ausfall Spannungsversorgung PIF
- [2] Kabelbruch am Fail-Safe-Kabel
- [3] Kabelunterbrechung Xi-PIF
- [4] Fehlfunktion der Kamera
- [5] Ausfall Spannungsversorg. Xi/ Unterbrechung der USB-Leitung
- [6] Fehlfunktion der PIX Connect-Software



[5]

[6]

Abbildung 33: Fail-Safe Überwachungszustände

Fail-Safe monitoring states

- [1] Ausfall Spannungsversorgung PIF
- [2] Kabelbruch am Fail-Safe-Kabel
- [3] Kurzschluss am Fail-Safe-Kabel
- [4] Kabelunterbrechung des Xi-PIF

- Fehlfunktion der Kamera
- Ausfall Spannungsversorg. Xi/ Unterbrechung der USB-Leitung
- [7] Fehlfunktion der PIX Connect-Software

4.3 USB-Kabelverlängerung für Xi 400

Die maximale USB-Kabellänge beträgt 20 m. Für größere Entfernungen zwischen Xi 400 und Computer oder für Stand-Alone-Lösungen sollten Sie den optionalen USB-Server Gigabit (**Artikel-Nr.: ACPIUSBSGB**) verwenden:



Abbildung 34: USB-Server Gigabit

5 Funktionen

5.1 Ethernet Xi 80/410

Die Xi 80/410 besitzt eine direkte Ethernet-Schnittstelle. Der Vorteil sind Kabellängen von bis zu 100 m. Über beispielweise einen Switch können die Entfernungen erweitert werden. Das zugehörige Ethernet-Kabel **(Bestell-Nr.: ACXIETCBx)** muss separat bestellt werden. Ethernet wird ab Software Version Rel. 3.2.3020.0 und Firmware 3008 unterstützt.

Unter Verwendung der Ethernet-Verbindung muss das Gerät mit Spannung versorgt werden. Das kann entweder erfolgen über:

- das interne PIF-Kabel über den Klemmblock (5-30 V)
- das stackable PIF (5-24 V, Bestell-Nr.: ACXIPIFCBx)
- PoE (Power over Ethernet)



Bei der PoE-Variante werden zusätzlich ein PoE-Adapter (Bestell-Nr.: ACXIETPOECB1) sowie ein PoE-Injektor (Bestell-Nr.: ACPIPOE) oder PoE-Switch (z.B. Netgear GS510TLP) benötigt.



Abbildung 35: Möglichkeiten der Spannungsversorgung für Xi 80/410 via Ethernet Verbindung
5.1.1 Ethernet Einrichtung (Punkt-zu-Punkt-Verbindung)

Nachdem Sie das Ethernet-Kabel mit der Kamera und dem PC verbunden haben, müssen Sie als erstes die Netzwerkeinstellungen am PC vornehmen.

Die Geräte werden mit folgender Werkseinstellungen ausgeliefert:

- IP-Adresse Kamera: 192.168.0.101
- IP-Adresse PC: 192.168.0.100
- Port-Nummer: 50101

Dazu gehen Sie auf **Systemsteuerung** und öffnen Sie das **Netzwerk- und Freigabecenter**. Gehen Sie auf **Ethernet**.

Grundlegende Informationen zum Netzwerk anzeigen und Verbindungen einrichten		
Aktive Netzwerke anzeigen		
Nicht identifiziertes Netzwerk Öffentliches Netzwerk	Zugriffstyp: Kein Internetzugriff Verbindungen: Ethernet	

+optris

Status von LAN-Verbindung	
Allgemein	
Verbindung	
IPv4-Konnektivität:	Kein Internetzugriff
IPv6-Konnektivität:	Kein Netzwerkzugriff
Medienstatus:	Aktiviert
Dauer:	05:20:36
Übertragungsrate:	1,0 GBit/s
Details	
Aktivität	
Gesendet	Empfangen
Bytes: 251.513.380	2.818.491.350
😵 Eigenschaften	aktivieren Diagnose
	Schließen

Drücken Sie nun auf Eigenschaften.

74

-			_
Verbindung herstellen über:			
Intel(R) Ethemet Conn	ection I217-LM		
		Konfigurierer	n
Diese Verbindung verwendet	folgende Eleme	nte:	
🗹 🏪 Client für Microsoft-I	letzwerke		
🗹 🛃 QoS-Paketplaner			
🛛 🗹 📇 Datei- und Druckerf	reigabe für Micro	osoft-Netzwerke	
Internetprotokoll Ve	sion 6 (TCP/IP	•6)	
Internetprotokol Ve	sion 4 (TCP/IP)	(4)	_
Antwort für Verbindu	indungsschicht-Top	opologieerkennu	n
	ingeconioni, rep	ologioontoninang	
Installieren	einstallieren	Eigenschafte	n
Beschreibung			
Datenaustausch über ver	okoli tur WAN-N	etzwerke, das der vander verbunden	1
Netzwerke ermöglicht.	ernederne, miten		Ŭ

Markieren Sie im Eigenschaften-Fenster jetzt Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4) und gehen Sie dann erneut auf Eigenschaften.

Eigenschaften von Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)					
Allgemein					
IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.					
 IP-Adresse automatisch beziehen 					
Folgende IP-Adresse verwenden:	·				
IP-Adresse:	192.168.0.100				
Subnetzmaske:	255 . 255 . 255 . 0				
Standardgateway:					
DNS-Serveradresse automatisch	beziehen				
Folgende DNS-Serveradressen ver	erwenden:				
Bevorzugter DNS-Server:					
Alternativer DNS-Server:					
Einstellungen beim Beenden überprüfen					
Erweitert					
	OK Abbrechen				

In der Registerkarte **Allgemein** aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Folgende IP-Adresse verwenden**. Geben Sie nun eine **benutzerdefinierte IP-Adresse** für Ihren PC ein (192.168.0.100). Diese muss identisch mit der in der PIX Connect Software eingestellten

Adresse sein.

Anschließend schließen Sie die Fenster mit OK. Die Netzwerkeinstellungen am PC sind abgeschlossen.

Nun starten Sie die PIX Connect Software und aktivieren Sie die Ethernet-Funktion. Dazu gehen Sie im Menü auf **Geräte** und **Ethernet aktivieren**.

Gerä	ite	Extras	Hilfe	
Flag aktualisieren				
Eth		ernet aktiv	vieren	
윪	Eth	ernet-Eins	tellung	en (TCP/IP)



Wenn das Windows Firewall-Fenster erscheint, achten Sie darauf, dass alle drei Netzwerke (Domäne, Privat, Öffentlich) zugelassen werden, um eine Verbindung mit dem Gerät zu gewährleisten.

P Windows-Sicherheitshinweis	Kommunikation von Apps durch die Windows Defender Firewall zulassen	
Die Windows Defender Firewall hat einige Features dieser App blockiert.	Klicken Sie zum Hinzufügen, Andern oder Entfernen zugelassener Apps und Ports auf "Einstellungen ände Welche Risiken bestehen, wenn die Kommunikation einer App zugelassen wird?	m". ern
Einige Features von USB IR Camera Software (.NET 4.5, v 120) wurden in allen öffentlichen Netzwerken, privaten Netzwerken und Domänennetzwerken von der Windows Defender Firewall	Zu Ihrer Sicherheit werden einige Einstellungen vom Systemadministrator verwaltet. Zugelassene Apps und Features:	
Name: USBIR Camera Software (.NET 4.5, V120)	Name Domäne Privat Öffentlich Gruppenrichtlinie	^
Herausgeber: Unbekannt	✓ Teamviewer Remote Control Service	
Pfad: C:\program files (x86)\optris gmbh\pix connect\imager.exe	✓ Teamviewer Remote Control Service	
	Tragbare Drahtlosgeräte Nein	
Kommunikation von LISB IR Camera Software (NET 4.5. v120) in diesen Netzwerken zulassen:	🗹 Übermittlungsoptimierung 🛛 🗹 🔽 Nein	
	Überwachung für virtuelle Computer Nein	
Domanennetzwerke, z. b. Arbeitspiatznetzwerk	🗹 USB IR Camera Software (.NET 4.5, v120) 🗹 🗹 🗹 Nein	
	🗹 Veeam Networking 🗹 🗹 🗹 Nein	
✓ Private Netzwerke, beispielsweise Heim- oder Arbeitsplatznetzwerk	Verwaltung virtueller TPM-Smartcards	
	VNC server 🗌 🗹 Vein	
Öffentliche Netzwerke, z. B. in Flughäfen und Cafés (nicht empfohlen,	✓ vnc5800 ✓ 🗌 Nein	
da diese Netzwerke oftmals gar nicht oder nur geringfügig geschützt sind)	✓ vnc5900 ✓ Nein	
	Vncviewer.exe V Nein	~
Welche Risiken bestehen beim Zulassen einer App durch eine Firewall?	Details Entfernen	
Sugriff zulassen Abbrechen	Andere App zulassen	



Die Zulassung von Programmen lassen sich auch nachträglich in den Windows Firewall Einstellungen des PCs aktivieren (Unter *Windows Firewall* und *Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen*).

Das Gerät ist jetzt für die Ethernet-Verbindung bereit und wird im Menü unter **Geräte** aufgelistet. Die Kamera wird durch ein Netzwerksymbol sowie der Netzwerkadresse und der Portnummer gekennzeichnet. Wählen Sie das Gerät aus. Eine Verbindung zum Gerät wird hergestellt und die Temperaturmessung kann beginnen.

Um die entsprechenden Adress-Einstellungen zu ändern, gehen Sie im Menü auf **Geräte** und **Ethernet Einstellungen (TCP/IP)**.

Unter **Geräteadresse** wird die Adresse für das Gerät vergeben. Diese muss eine unterschiedliche Adresse (letzter Block) zum Gegenteilnehmer (z.B. PC) haben (**Senden an Adresse (Lokaler Rechner)**). Wichtig ist das der Netzwerkanteil (ersten drei Blöcke) bei beiden Adressen identisch sein muss. Die Adressbereich der einzelnen Blöcke kann zwischen 0 und 255 liegen.

 Geräte
 Extras
 Hilfe

 Flag aktualisieren
 F5

 ✓
 Ethernet aktivieren

 물
 Ethernet-Einstellungen (TCP/IP) ...

 Xi410 (#21024284) (192.168.0.101 : 50101)

TCP/IP Einstellungen	—		~
Einstellungen im verbundenen Gerät			
Geräteadresse (Xi410 #21024284):	192 . 168 .	0.101	
Senden an Adresse (Lokaler Rechner):	192 . 168 .	0.100	
Subnetzmaske:	255 . 255 .	255.0	
Port-Nummer	50101	A V	
Portnr. automatisch zuweisen			
Reagiere auf Port-Nummer:	50101	ŧ	
ОК	AŁ	brechen	

Zusätzlich muss noch eine separate **Port-Nummer** konfiguriert werden. Die ausgewählte Nummer kann zwischen 1 und 65535 liegen.

Mit der Option Portnr. automatisch zuweisen wird automatisch eine Port-Nummer zugewiesen.

Wenn mehrere Kameras mit unterschiedlichen Port-Nummern angeschlossen werden und mit einer bestimmten Kamera kommuniziert werden soll, kann über **Reagiere auf Port-Nummer** die entsprechende Kamera bestimmt werden.



Der verwendete Portbereich sollte zwischen **49152...65535** liegen. Bei Verwendung anderer Ports kann es sein, dass diese bereits reserviert bzw. vergeben sind.

Bei Verwendung mehrerer Xi 80/410 Kameras in einem Netzwerk ist auf die Datenrate zu achten:



- Switch mit 100 Mbits/s: ca. 17 Geräte (Xi 80), ca. 2 Geräte (Xi 410 mit 25 Hz)
- Switch mit 1000 Mbit/s: ca. 170 Geräte (Xi 80), ca. 26 Geräte (Xi 410 mit 25 Hz)

Neben der Datenrate ist auch auf die PC-Leistung zu achten. Für jedes verwendete Gerät ist eine eigene Instanz notwendig.

78

5.2 Autonomer Betrieb Xi 80/410

Eine Besonderheit der Xi 80/410 ist der autonome Betrieb. Es wird keine permanente Verbindung zur PIX Connect Software mehr benötigt. Nur wenige Einstellungen müssen im Vorhinein in der Software eingestellt werden.

Dazu verbinden Sie das PIF- und Ethernet- oder USB-Kabel mit dem Gerät. Anschließend schließen Sie die Xi an ihren PC an und starten Sie die PIX Connect Software (siehe **7 Software PIX Connect**).

Positionieren, fokussieren (siehe **2.4 Optische Spezifikationen**) und richten Sie die Kamera jetzt so aus, dass Ihr zu messendes Objekt im Bild ideal erkennbar ist. Definieren Sie zuerst das gewünschte Messfeld mit dem entsprechenden Modus, das Sie ausgeben möchten.



Abbildung 36: Anschluss Xi 80/410 an PC via Ethernet/USB

Nun gehen Sie im Konfigurationsmenü auf Gerät (PIF). Dort wählen Sie als erstes den PIF-Typ aus (in diesem Fall: Internes PIF). Danach wählen Sie unter Analogausgänge (AO) die Funktion aus, die autonom ausgegeben werden soll. Drücken Sie anschließend auf Setup, nehmen Sie Ihre Einstellungen vor und achten Sie darauf, dass der Haken bei durch Gerät autonom verwenden gesetzt ist. Durch Betätigen der

OK-Taste wird im Konfigurationsmenü Geräte (PIF) ein @-Zeichen zu finden sein, dass den autonomen Betrieb kennzeichnet.

Konfiguration	Kennlinie einstellen			×
Schnappschüsse / Zwischenablage Getriggete Aufnahme / Schnappschüsse Bildschimaufinahme Histogramm Erw. Messeinstell. Mesfarben IR-Bild Anordnung Alame Ereignis Grabber Externe Kommunikation Erw. Layouteinstell.	Prozessinterface	20,0 19,0 -	[mA]	High
Algemein Messfelder Temperaturprofile Temp-Zet-Diagramm Gerät (PIF) Aufnahme Wiedergabe	Modus: Messfeld	18,0 -		
PIF-Type Internes PIF	Ausgabemodus: 020mA 👻	17,0 -		
Analogeingänge (1) 🔹 🗉	Messfeld	15,0 -		
Al; Nicht verwendet	Bereich I	14,0 -		
Digitaleingänge (1)	Konfigurierungsbereich:	13,0 -		
DI: Nicht verwendet	< -20,0°C 100,0°C >	11.0 -		
Analogausgange (1) + - AO, Messfeld	Unterer Bereich Temperatur Strom	10,0 -		
Digitalausgänge (1)		9,0 - 8,0 -	/	
DO: Nicht verwendet	Temperatur Strom	7,0 -		
Fail-safe + m	Parameter	6,0 -		
FS. Nicht verwendet 🔹 🗶 Setup	Anstieg: 160,00 μΑ/°C Offset: 4.00 mA	4,0 -	Low	
	Grenzen -20,0°C = 0,8mA 0mA = -25,0°C 100,0°C = 20mA 20mA = 100,0°C	3,0 - 2,0 - 1,0 -		
Portanzahl wie bei verbundenem Gerät Proprietäres PIF-Kabel unterstützen		0,0 -20	D,0 30,	0 80,0
Sofort übernehmen OK Übernehmen Abbrechen	Sofort übernehmen	OK	(Überne	hmen Abbrechen

Abbildung 37: Konfigurationsmenü Gerät (PIF)

Abbildung 38: Setup

Nur für Xi 410

Bei Verwendung der Xi 410 Kamera muss für den autonomen Betrieb noch eine wichtige zusätzliche Einstellung erfolgen. Wenn alle Konfigurationen erfolgt sind, ist es wichtig, diese in das Gerät zu schreiben. Das erfolgt im Menü unter *Geräte* und *Lade Konfiguration ins Gerät*.

Geräte		Extras Hilfe			
	Flag	F5			
~	Ethernet aktivieren				
格	Eth	Ethernet-Einstellungen (TCP/IP)			
-	Lade Konfiguration ins Gerät				
	Lad	Lade Konfiguration vom Gerät			
윦	Xi410 (#21024284) (192.168.0.101 : 50101)				

Abbildung 39: Konfiguration in das Gerät schreiben

Wenn das Gerät nach dem autonomen Betrieb wieder an einen PC angeschlossen wird und die Einstellungen vom Gerät in die Software übernommen werden sollen, erfolgt das im Menü unter *Geräte* und *Lade Konfiguration vom Gerät*.



Ein rot gekennzeichneter Pfeil de bedeutet, dass sich die Konfiguration zwischen Kamera und Software unterschiedlich ist. Sobald die Konfiguration in das Gerät geladen wird, erscheint der Pfeil blau de.

Das sind im Allgemeinen alle Einstellungen, die in der PIX Connect Software einzustellen sind, um das Gerät autonom zu betreiben. Sie können nun die Software schließen und anschließend das Ethernet- oder USB-Kabel trennen. Um das Gerät jetzt autonom in Betrieb zu setzen, muss eine 5-30 V Spannungsversorgung an den Klemmblock angeschlossen werden. Nun muss noch der verwendete Ein-/Ausgang verbunden werden. Der resultierende Wert kann beispielsweise an einem Multimeter angezeigt werden (siehe **Abbildung 40**).



Abbildung 40: Elektrische Installation für autonomen Betrieb der Xi 80/410

- Der autonome Betrieb funktioniert auch über das stackable PIF der Xi 80/410. Dabei wird das Gerät über die Spannungsversorgung des PIFs versorgt.
- Es lassen sich bis zu **9 Messfelder** (Xi 80 ab Firmware 3013) und bis zu 3 Messfelder (Xi 410) <u>autonom</u> ausgeben. Voraussetzung ist dabei die Verwendung von drei stackable PIFs. Pro stackable PIF sind drei analoge Ausgänge möglich. Die Ansprechzeit liegt bei 20 ms für Xi 80 und bei 640 ms für Xi 410.

Hinweis: Über ein sogenanntes Super-Messfeld können mehrere Messfelder zu einem Messfeld gebündelt werden.

• Der autonome Modus lässt sich <u>nicht</u> über die Funktion *Hauptmessfeld* einstellen (Konfigurationsmenü-Gerät (PIF)). Um Messfelder autonom auszugeben, muss die Funktion *Messfeld* verwendet werden:

Analogausgänge (1) + -			
AO:	Nicht verwendet	\sim	
Digitalau	Nicht verwendet Hauptmessfeld Messfeld		

5.2.1 Hot-/Coldspot Funktion im autonomen Betrieb

Die Einstellung für ein Hot- bzw. Coldspot im autonomen Modus unterscheidet sich von der allgemeinen Vorgehensweise. Ein Messfeld als Hot- bzw. Coldspot zu markieren funktioniert nicht. Stattdessen muss unter der Reiterkarte **Messfelder** im Konfigurationsdialog ein **benutzerdefiniertes Rechteck** ausgewählt werden. Zusätzlich muss unter **Modus** eingestellt werden, ob das **Maximum** (für Hotspot) oder **Minimum** (für Coldspot) ausgegeben werden soll.

	Allgemein Messfelder Temperaturprofile	TempZeit-Diagram	nm Gerät	Gerät (PIF) Aufnahme	Wied	ergabe
	Bereich 1 <haupt></haupt>	Neu	Messfeld			Beschriftung
		(Messfeld)	Name:	Bereich 1		V Name
		Neu	Form:	Benutzerdef. Rechteck	-	Modus
		(Berechnetes Objekt)	Modus:	Maximum	-	Wert
l					_	zweizeilig

Abbildung 41: Einstellung eines Hotspots für autonomen Betrieb

Für eine Hot- bzw. Coldspot-Ausgabe im gesamten Sichtfeld der Kamera, muss das benutzerdefinierte Rechteck auch diese Größe ausfüllen.

Hinweis: Vordefiniertes Layout in der Software vorhanden unter Extras und Layouts: **Xi 80 Hot spot autonomous** bzw. **Xi 410 Hot spot autonomous**.



Abbildung 42: Messfeld über gesamtes Sichtfeld

5.3 Verwendung des Shutters

Das Shuttersystem wird mit einer Steuerbox geliefert (Anschlussbelegung siehe auch **Abbildung 16**). An dieser Elektronikbox ist der Servomotor vom Shutter angeschlossen. Es gibt mehrere Möglichkeiten die Steuerbox zu betreiben. Bei allen aufgeführten Möglichkeiten muss ein Eingangssignal (IN 1) angeschlossen werden. Dieses Eingangssignal kann bspw. von einer SPS kommen, einer Lichtschranke oder einem Sensor. Über dieses Signal wird der Shutter geöffnet und geschlossen. Über ein zweites Eingangssignal (IN 3) kann ein fast-closing Modus realisiert werden. Die Schließzeit beträgt in diesem Modus nur 100 ms.



Abbildung 43: Steuerbox Shutter

Durch Verwendung des Prozess Interfaces (PIF) kann das Eingangssignal zur Software weitergegeben werden und als Trigger-Signal in der Software genutzt werden. So kann zum Beispiel eine automatische Aufnahme erfolgen, wenn der Shutter offen ist.

Das im Lieferumfang der Kameras enthaltene Prozess-Interface-Kabel kann direkt an die Steuerbox angeschlossen werden (oberer Klemmblock: CAMERA INTERFACE / PIF). Alternativ lässt sich auch das separat erhaltende industrielle bzw. stackable PIF mit der Steuerbox verbinden (bei Verwendung mehrerer

Aus- und Eingänge). In diesem Fall müssen die genutzten Aus- und Eingänge (z.B. AO von Steuerbox mit AO vom PIF) miteinander verbunden werden.



Bei Verwendung von mehr als einem Shutter und einem simultanen Öffnen / Schließen der Shuttervorrichtung, muss an einer Steuerbox der Schalter S4 auf mA stehen und bei den anderen auf mV (siehe **Abbildung 43**).



Abbildung 44: Anschluss von Steuerbox, Shutter und industrielles PIF

5.3.1 Einstellungen in PIX Connect Software

Nach erfolgreicher Hardware-Installation (Verbindung Steuerbox Shutter und PIF) können in der Software folgende Einstellungen vorgenommen werden:

• Automatische Aufnahme: Durch Öffnung des Shutters vom Eingangssignal IN 1 kann eine automatische Aufnahme gestartet werden. Dazu muss in der Software im Konfigurationsmenü *Gerät* (*PIF*) der AI auf *Getriggerte Aufnahme* konfiguriert sein.



• Nach Aufnahme/Linescan Shutter schließen: Wenn die Aufnahme in der Software beendet wurde, kann durch ein Analogsignal der Shutter geschlossen werden. Dazu muss in der Software im Konfigurationsmenü *Gerät (PIF)* der AO auf *Aufnahmestatus* konfiguriert sein. Wenn nach einem Linescan der Shutter geschlossen werden soll, muss *Zeilenkamerastatus* ausgewählt werden.

Analogausgänge (1) + -		
AO: Aufnahmestatus	🗸 🖌 Setup	Aufnahme nicht aktiv: 0V, Aufnahme aktiv: 5V
Analogausgänge (1) + -		
AO: Zeilenkamerastatus	🗸 🖌 Setup	Linescan läuft nicht: 0V, Linescan läuft: 5V

6 IRmobile App

Die Kameras verfügen über eine direkte Anbindung an ein Android Smartphone oder Tablet. Dafür muss einfach nur die IRmobile App im Google Play Store kostenlos heruntergeladen werden. Dies kann auch über den QR-Code erfolgen. Für den Anschluss an das Gerät wird der IR App Connector empfohlen (Xi 80/410: Artikel-Nr.: ACXI80IACM (Micro-USB) oder ACXI80IACC (USB-C), Xi 400: Artikel-Nr.: ACPIIACM (Micro-USB) oder ACXI80IACC (USB-C).





Mit IRmobile kann die Infrarot-Temperaturmessung direkt auf einem angeschlossenen Smartphone oder Tablet überwacht und analysiert werden. Diese App funktioniert auf den meisten Android-Geräten ab Version 5 mit einem Micro-USB oder USB-C-Anschluss, der USB-OTG (On The Go) unterstützt. Die App ist einfach zu bedienen: Nachdem die IR Kamera an den Micro-USB oder USB-C-Anschluss eines Smartphones oder Tablets angeschlossen wurde, startet die App automatisch. Die Kalibrierdateien werden

IRmobile App

automatisch aus dem Internet geladen. Das Gerät wird von Ihrem Smartphone versorgt. Ein Hotspot zeigt dabei den heißesten Pixel im Bild an und ein Coldspot den kältesten Pixel im Bild.

Besonderheiten der IRmobile App:

- > Live Infrarotbild mit automatischer Hot- und Coldspot Suche
- > Änderung der Farbpalette, Skalierung und Temperaturmessbereich
- > Änderung der Temperatureinheit: Celsius oder Fahrenheit
- > Einstellung der Farbskalierung (Manuell, Min/Max, 3 Sigma)
- Erstellung eines Schnappschusses
- Integrierter Simulator

IRmobile wird unterstützt für:

- > Optris IR-Kameras: Xi und PI Serie
- > Optris Pyrometer: Kompaktserie, Hochleistungsserie und Videopyrometer
- Für Android-Geräte ab Version 5 mit einem Micro-USB-Anschluss oder USB C-Anschluss, der USB-OTG unterstützt (On The Go)



7 Software PIX Connect

Minimale Systemvoraussetzungen:

- Windows 7, Windows 8, Windows 10
- USB-Schnittstelle
- Festplatte mit mind. 30 MByte freiem Speicherplatz
- Mindestens 128 MByte RAM



Eine detaillierte Softwarebeschreibung befindet sich auf dem mitgelieferten USB-Stick und im Hilfe-Menü in der Software unter Hilfe \rightarrow Dokumentation.



Alternativ kann die Software auch über die Optris Internetseite unter folgendem Link heruntergeladen werden: <u>https://www.optris.global/pix</u>

7.1 Installation und Inbetriebnahme

- Alle Treiber werden automatisch vom Windows Betriebssystem geladen. Es ist keine Treiberinstallation nötig.
- Die Software startet automatisch in der installierten Sprache.
- 1. Schließen Sie den mitgelieferten USB-Stick an Ihrem PC an.
- 2. Starten Sie bitte die **Setup.exe**. Folgen Sie bitte den Anweisungen des Assistenten, bis die Installation abgeschlossen ist.

Nach der Installation finden Sie die Software auf Ihrem Desktop (als Programmsymbol) sowie im Startmenü unter: Start\Programme\Optris GmbH\PIX Connect

- 3. Schließen sie dann mit dem USB-Kabel die Kamera an den Computer an. Achten Sie darauf, zuerst das USB-Kabel an die Xi Kamera anzuschließen und danach mit dem PC zu verbinden (verfahren Sie in umgekehrter Reihenfolge, um die Xi Kamera vom PC zu trennen).
- 4. Starten Sie die Software.

Die Software fragt beim ersten Start nach den Kalibrierdateien, welche über das Internet oder direkt vom USB-Stick geladen werden können (nur bei Xi 400). Bei der Xi 80/410 sind die Kalibrierdateien bereits im Gerät enthalten.

5. Installieren Sie die Kalibrierdateien beim ersten Start der Software (nur bei Xi 400 notwendig).



Kalibrierungsdateien aus dem Internet herunterladen				
Lade Datei: Kennlinie-19044118-18-0-25	50.prn	80%		
Heruntergeladene Dateien:	5/7	Abbrechen		

Nach dem Installieren der Kalibrierdateien sehen Sie das Livebild der Kamera in einem Fenster auf Ihrem PC-Bildschirm.

- 6. Wählen Sie im Menü Extras \rightarrow Sprache die gewünschte Sprache aus.
- 7. Korrigieren Sie die Bildschärfe durch Verwendung der Distanzfunktion in der Software (Menü Ansicht/ Fenster/ Distanz oder über das Icon :):

Entfernung		2
•		
0	44.2	00

7.2 Softwarefenster



Abbildung 45: Softwarefenster

- 1 IR-Livebild der Kamera
- 2 Temperaturprofil: Temperaturverteilung auf max. zwei Linien, welche in Größe und Lage beliebig im Bild positioniert werden können.
- 3 Digitalanzeigengruppe: Mögliche Darstellung aller Temperaturen von z.B. definierten Messfeldern, Cold Spots, Hot Spots, Temperatur am Mauszeiger, der internen Temperatur und der Chiptemperatur.

Alarmeinstellungen: Balken mit grafischer Darstellung einer definierten unteren Temperaturschwelle (blauer Pfeil) und einer oberen Schwelle (roter Pfeil). Die Farbe der Ziffern der angezeigten Temperatur wechselt bei Überschreitung des oberen Alarmwertes auf ROT und bei Unterschreitung auf BLAU.

- 4 Temperatur des Hauptmessfeldes: Analysiert die Temperatur gemäß der gewählten Form des Feldes, z.B. den Mittelwert des Rechtecks. Dieser Wert wird ebenfalls im Live-Bild (rechts oben) und in der Digitalanzeige dargestellt.
- 5 Referenzbalken: Zeigt eine Farbskala mit den entsprechenden Temperaturwerten.
- 6 Temperatur-Zeit-Diagramm: Zeigt den Temperaturverlauf über die Zeit für ausgewählte ROI (Region of interest)
- 7 Histogramm: Statistische Verteilung einzelner Temperaturwerte im Bild.
- 8 Automatische / manuelle Skalierung des Referenzbalkens und somit des angezeigten Temperaturbereichs: Man., </> (min, max), 1 o: 1 Sigma, 3 o: 3 Sigma, OPT: optimierte Palette
- 9 Distanzfunktion: Einstellung des Motorfokus, um das Bild zu fokussieren
- 10 Menü und Werkzeugleiste (Icons)
- 11 Symbol zum Weiterschalten der einzelnen Palettenansichten im Referenzbalken.
- 12 Statusleiste: Seriennummer, Optik, Temperaturbereich, Mauszeigerposition, Geräte-Framerate/Anzeige-Framerate, Emissionsgrad, Umgebungstemperatur, Flagstatus

Software PIX Connect

7.3 Grundfunktionen der Software PIX Connect

Windows[®]

Umfangreiche IR-Kamerasoftware

- Keine Lizenzeinschränkungen
- Moderne Software mit intuitiver Bedienoberfläche
- Fernsteuerung der Kamera über die Software
- Darstellung mehrerer Kamerabilder in verschiedenen Fenstern
- Kompatibel mit Windows 7, 8 und 10



Hoher Anpassungsgrad zur kundenspezifischen Darstellung

- Verschiedene Layout Optionen zur individuellen Gestaltung
- Temperaturanzeige in °C oder °F
- Diverse Sprachoptionen, inkl. Übersetzungsfunktion
- Auswahl individueller Messparameter passend für jeweilige Anwendung
- Bearbeitung des Wärmebilds (spiegeln, rotieren)
- Individuelle Startoptionen (Vollbild, unsichtbar, etc.)



Videoaufnahme und Schnappschuss-Funktion (IR)

- Aufnahme von Videosequenzen und Einzelbildern zur späteren Analyse oder Dokumentation
- Anpassung der Aufnahmefrequenz zur Verringerung des Datenvolumens
- Darstellung eines Schnappschuss-Verlaufs zur direkten Analyse

7.5	Area 1			- the	-		-	
	Area 2		m	-				4
11 - I	Vea 3							1
						1	~~~	
1 1						200	A	
'E		-				~		
E	0.5	1.0	1,5	2.0	2.5		_	

Ausführliche Online- und Offline-Datenanalyse

- Detaillierte Analyse mit Hilfe von Messfeldern, Hotspot- und Coldspot-Suche, Bildsubtraktion
- Echtzeit-Temperaturinformationen im Hauptfenster, als Digitalanzeige oder grafische Darstellung (Linienprofil, Temperatur-Zeit-Diagramm)
- Zeitlupenwiederholung radiometrischer Dateien und Analyse auch ohne angeschlossene Kamera
- Bearbeitung von Sequenzen (Schneiden / Speichern einzelner Bilder)
- Verschiedene Farbpaletten zum Hervorheben thermischer Kontraste

Software PIX Connect



Automatische Prozess- und Qualitätskontrolle

- Individuelle Einstellung von Alarmschwellen
- Definition visueller oder akustischer Alarme und analoge Datenausgabe
- Analoger und digitaler Signaleingang (Parameter)
- Externe Kommunikation der Software über COM-Ports und DLL
- Korrektur des Wärmebildes über Referenzwerte

Temperaturdatenanalyse und -dokumentation

- Getriggerte Datenerfassung
- Radiometrische Videos (*.ravi) und Schnappschüsse (*.tiff)
- Textdateien inkl. Temperaturinformation f
 ür Analysen in Excel (*.csv, *.dat)
- Dateien mit Farbinformationen für Standard-Programme wie Photoshop oder Windows Media Player (*.avi, *.tiff)
- Datenübertragung in Echtzeit zu anderen Software-Programmen über DLL oder COM-Port-Schnittstellen

	Acres and	what now	No. 100. NO.	× 2 (00.**						
and the set of the						THE REPORT OF THE PARTY OF THE				
5										
	10 A									
	A SC			0	6	18		14.2		24 13
	1987.	1125	112.4	112.4		112.0	112.6	1165	144	112.5
ε.	112.6	112.4	118.0	118	112.4	112.5	118.0	110.4	118.1	172.1
8	118.8	118.0	110.6	118.8	118.8	118.5	118.6	136.8	187	118.0
4	195	118.1	128.7	118.8.	116.2	118.8	138.6	119.8	116.6	118.6
6	122.8	122	123.2	123.2	1217	122.9	124.2	125,2	125.4	128.0
61	107.5	129.5	140.5	141.7	942.2	144.0	145.4	147.7	140.1	151.1
Y	165.7	1.197	187.0	105.7	105.8	171.4	172.2	172.4	174.5	175.0
8.	187.2	188.2	189.1	189.7	1912	162.5	185	194.5	108.3	106.8
8.1	206-4	208.1	207.7	228.7	208-8	212.8	212.2	218.3	214.5	215.6
12	223.2	222.5	254.4	225.8	228.9	229.4	229.T	226.7	221.5	222.2
	226.8	237.0	258.4	226 N	242.5	241.4	247.0	243.5	242.8	244.4
12	244.9	244.6	244.6	245.4	248.6	245	245.4	246.7	248.7	247.2
13	248.4	246.6	246.7	246.8	247.2	247.8	247.6	248.2	248	248.2
2	387.2	242.21	267.6	247.7	228.4	248.1	2084	229.2	104.4	2481
	218.8	248.9	249.5	248.4	218.4	248.3	249.4	2492	218-8	248.9
ac -	251.5	284.4	201.6	1518	273.2	245.0	280 Y	245.1	248.4	247.6
81	253.8	251.4	253.4	252.8	221.5	248.4	261.6	245.2	247	245.2
5	253	251.6	252	251.2	201.5	243.4	248.9	245.1	245	245.0
2	243.7	241	242.6	2418	2214	241	240.8	229.8	2007	238.1
8	255 7	282.5	292.7	232.8	2217	291.2	290.9	230.2	228.4	229.8
C	223.4	222	221.4	221.3	221.5	225.4	210.1	216.1	244	213.1
21	211.9	2127	219.2	229.7	218.4	208.2	207.2	206.3	207.2	206.T
	201.4	200.6	120.5	100.2	200	200.6	. 200	135.1	105.5	200 B
10	197.1	164.1	187.2	101.0	107.8	168.2	200.1	196.7	708.1	200 1
10	107.1	100.0	199.5	145.4	107.8	200	001.6	041.0	197.5	201.2
16	107.9	109.4	201.5	201	197.7	201.8	203.4	204.7	212.2	200.8
1	107.5	201.4	205.5	204.8	212.2	209.2	296.5	208.1	208.2	204.7
	202.5	202.1	201.6	208.2	208.2	2047	209.5	217.1	214.1	212.0
	208.0	204.7	209.1	221.7	213.4	213.0	312	276.6	218.1	223.1
12	213	213.2	210.6	115.6	104.4	325.6	2+7.6	221.8	314	317.4
20	218.9	218.0	217.5	219.3	223.4	227.5	208.6	225.8	221.2	329.8

8 Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung

In Abhängigkeit von der Temperatur sendet jeder Körper eine bestimmte Menge infraroter Strahlung aus. Mit einer Temperaturänderung des Objektes geht eine sich ändernde Intensität der Strahlung einher.

Auf der Suche nach neuen optischen Materialien entdeckte William Herschel im Jahre 1800 durch Zufall die Infrarotstrahlung.



Abbildung 46: William Herschel (1738-1822)

Er schwärzte die Spitze eines empfindlichen Quecksilberthermometers und testete damit als Messeinrichtung die Erwärmung der verschiedenen Farben des Spektrums, die sich auf einem Tisch

98

Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung

bildeten, indem Sonnenlicht durch ein Glasprisma geleitet wurde. Beim langsamen Bewegen des schwarz gefärbten Thermometers durch die Farben des Spektrums zeigte sich, dass die Temperatur von Violett nach Rot kontinuierlich anstieg. Durch das Bewegen des Thermometers in den dunklen Bereich hinter dem roten Ende des Spektrums sah Herschel, dass die Erwärmung weiter zunahm. Er fand den Punkt der maximalen Erwärmung schließlich weit hinter dem roten Bereich.

Heute wird dieser Bereich infraroter Wellenlängenbereich genannt.



Abbildung 47: Das elektromagnetische Spektrum mit dem für Pyrometer genutzten Infrarotbereich

Der für die Infrarotmesstechnik genutzte Wellenlängenbereich dieser so genannten "Wärmestrahlung" liegt zwischen etwa 1 μ m und 20 μ m. Die Intensität der emittierten Strahlung ist materialabhängig. Die materialabhängige Konstante wird als Emissionsgrad (ϵ - Epsilon) bezeichnet und ist für die meisten Stoffe bekannt (**>9 Emissionsgrad**).

Infrarot-Thermometer sind optoelektronische Sensoren. Sie ermitteln die von einem Körper abgegebene Infrarotstrahlung und berechnen auf dieser Grundlage die Oberflächentemperatur. Die wohl wichtigste Eigenschaft von Infrarot-Thermometern liegt in der berührungslosen Messung. So lässt sich die Temperatur schwer zugänglicher oder sich bewegender Objekte ohne Schwierigkeiten bestimmen.



Abbildung 48: Prinzip der berührungslosen Temperaturmessung

100

Prinzip der Infrarot-Temperaturmessung

Infrarot-Thermometer bestehen im Wesentlichen aus folgenden Komponenten:

- Linse (Optik)
- Spektralfilter
- Detektor (Sensor)
- Elektronik (Verstärkung/ Linearisierung/ Signalverarbeitung)

Die Eigenschaften der Linse bestimmen maßgeblich den Strahlengang des Infrarot-Thermometers, welcher durch das Verhältnis Entfernung (**D**istance) zu Messfleckgröße (**S**pot) charakterisiert wird. Der Spektralfilter dient der Selektion des Wellenlängenbereiches, welcher für die Temperaturmessung relevant ist. Der Detektor hat gemeinsam mit der nachgeschalteten Verarbeitungselektronik die Aufgabe, die Intensität der emittierten Infrarotstrahlung in elektrische Signale umzuwandeln.

Die Vorteile der berührungslosen Temperaturmessung:

- Messung an bewegten, schwer zugänglichen oder sehr heißen Objekten möglich
- sehr kurze Mess- und Ansprechzeiten
- rückwirkungsfreie Messung,
- keine Beeinflussung des Messobjektes
- zerstörungsfreie Messung
- Langlebigkeit der Messstelle, kein Verschleiß



Abbildung 49: Berührungslose Temperaturmessung

Anwendungsbeispiele:









Überwachung von Schaltschrankanlagen

Elektronikentwicklung

Entwicklung elektronischer Bauelemente

Prozesskontrolle beim Extrudieren



Prozesskontrolle bei der Solarzellenfertigung



Prozesskontrolle beim Kalandrieren



Entwicklung mechanischer Komponenten



Überwachung von Leitungen

9 Emissionsgrad

9.1 Definition

Die Intensität der infraroten Wärmestrahlung, die jeder Körper aussendet, ist sowohl von der Temperatur als auch von den Strahlungseigenschaften des zu untersuchenden Materials abhängig. Der Emissionsgrad (ε - Epsilon) ist die entsprechende Materialkonstante, die die Fähigkeit eines Körpers, infrarote Energie auszusenden, beschreibt. Er kann zwischen 0 und 100 % liegen. Ein ideal strahlender Körper, ein so genannter "Schwarzer Strahler", hat einen Emissionsgrad von 1,0, während der Emissionsgrad eines Spiegels beispielsweise bei 0,1 liegt.



Abbildung 50: Zusammensetzung der IR-Strahlung

- IR-Strahlung
- ε Emission
- **ρ** Reflexion
- Transmission





Wird ein zu hoher Emissionsgrad eingestellt, ermittelt das Infrarot-Thermometer eine niedrigere als die reale Temperatur, unter der Voraussetzung, dass das Messobjekt wärmer als die Umgebung ist. Bei einem geringen Emissionsgrad (reflektierende Oberflächen) besteht das Risiko, dass störende Infrarotstrahlung von Hintergrundobjekten (Flammen, Heizanlagen, Schamotte usw.) das Messergebnis verfälscht. Um den Messfehler in diesem Fall zu minimieren, sollte die Handhabung sehr sorgfältig erfolgen und das Gerät gegen reflektierende Strahlungsquellen abgeschirmt werden.

9.2 Bestimmung des Emissionsgrades

- Mit einem Thermoelement, Kontaktfühler oder ähnlichem lässt sich die aktuelle Temperatur des Messobjektes bestimmen. Danach kann die Temperatur mit dem Infrarot-Thermometer gemessen und der Emissionsgrad soweit verändert werden, bis der angezeigte Messwert mit der tatsächlichen Temperatur übereinstimmt.
- Bei Temperaturmessungen bis 380 °C besteht die Möglichkeit, auf dem Messobjekt einen speziellen Kunststoffaufkleber (Emissionsgradaufkleber – Artikel-Nr.: ACLSED). anzubringen, der den Messfleck vollständig bedeckt.



Abbildung 52: Emissionsgradaufkleber auf einem Metallzylinder

Stellen Sie nun den Emissionsgrad auf 0,95 ein und messen Sie die Temperatur des Aufklebers. Ermitteln Sie dann die Temperatur einer direkt angrenzenden Fläche auf dem Messobjekt und stellen Sie den Emissionsgrad so ein, dass der Wert mit der zuvor gemessenen Temperatur des Kunststoffaufklebers übereinstimmt.

Tragen sie auf einem Teil der Oberfläche des zu untersuchenden Objektes, soweit dies möglich ist, matte, schwarze Farbe mit einem Emissionsgrad von mehr als 0,98 auf. Stellen Sie den Emissionsgrad Ihres Infrarot-Thermometers auf 0,98 ein und messen Sie die Temperatur der gefärbten Oberfläche. Bestimmen Sie anschließend die Temperatur einer direkt angrenzenden Fläche und verändern die Einstellung des Emissionsgrades soweit, bis die gemessene Temperatur der an der gefärbten Stelle entspricht.





Abbildung 53: Blanke Metalloberfläche links und Metalloberfläche mit aufgetragener schwarzer Farbe rechts

WICHTIG: Bei allen drei Methoden muss das Objekt eine von der Umgebungstemperatur unterschiedliche Temperatur aufweisen.

Emissionsgrad

9.3 Charakteristische Emissionsgrade

Sollte keine der oben beschriebenen Methoden zur Ermittlung Ihres Emissionsgrades anwendbar sein, können Sie sich auf die Emissionsgradtabellen ► Anhang A und Anhang B beziehen. Es handelt sich in den Tabellen lediglich um Durchschnittswerte.

Der tatsächliche Emissionsgrad eines Materials wird u. a. von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Temperatur
- Messwinkel
- Geometrie der Oberfläche (eben, konvex, konkav)
- Dicke des Materials
- Oberflächenbeschaffenheit (poliert, oxidiert, rau, sandgestrahlt)
- Spektralbereich der Messung
- Transmissionseigenschaften (z. B. bei d
 ünnen Folien)

Radiometrische Festwerte		
Emissionsgrad:	1,000	*
Transmission: (IR-Fenster-Kompensation)	1,000	▲ ▼
Umgebungstemperatur	23,0	÷ [°C]

Abbildung 54: Einstellung des Emissionsgrades in der Software PIX Connect unter dem Menüpunkt Extras/ Konfiguration/ Gerät

Anhang A – Emissionsgradtabelle Metalle

N	laterial	typischer Emissionsgrad					
Spektrale	Empfindlichkeit	1,0 µm	1,6 µm	5,1 µm	8-14 μm		
Aluminium	nicht oxidiert	0,1-0,2	0,02-0,2	0,02-0,2	0,02-0,1		
	poliert	0,1-0,2	0,02-0,1	0,02-0,1	0,02-0,1		
	aufgeraut	0,2-0,8	0,2-0,6	0,1-0,4	0,1-0,3		
	oxidiert	0,4	0,4	0,2-0,4	0,2-0,4		
Blei	poliert	0,35	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,1		
	aufgeraut	0,65	0,6	0,4	0,4		
	oxidiert		0,3-0,7	0,2-0,7	0,2-0,6		
Chrom		0,4	0,4	0,03-0,3	0,02-0,2		
Eisen	nicht oxidiert	0,35	0,1-0,3	0,05-0,25	0,05-0,2		
	verrostet		0,6-0,9	0,5-0,8	0,5-0,7		
	oxidiert	0,7-0,9	0,5-0,9	0,6-0,9	0,5-0,9		
	geschmiedet, stumpf	0,9	0,9	0,9	0,9		
	geschmolzen	0,35	0,4-0,6				
Eisen, gegossen	nicht oxidiert	0,35	0,3	0,25	0,2		
	oxidiert	0,9	0,7-0,9	0,65-0,95	0,6-0,95		
Gold		0,3	0,01-0,1	0,01-0,1	0,01-0,1		
Haynes	Legierung	0,5-0,9	0,6-0,9	0,3-0,8	0,3-0,8		
Inconel	elektropoliert	0,2-0,5	0,25	0,15	0,15		
	sandgestrahlt	0,3-0,4	0,3-0,6	0,3-0,6	0,3-0,6		
	oxidiert	0,4-0,9	0,6-0,9	0,6-0,9	0,7-0,95		
Kupfer	poliert	0,05	0,03	0,03	0,03		
	aufgeraut	0,05-0,2	0,05-0,2	0,05-0,15	0,05-0,1		
	oxidiert	0,2-0,8	0,2-0,9	0,5-0,8	0,4-0,8		
Magnesium		0,3-0,8	0,05-0,3	0,03-0,15	0,02-0,1		
Anhang A – Emissionsgradtabelle Metalle

Material			typischer Emissionsgrad									
Spektr	ale Empfindlichkeit	1,0 µm	1,6 µm	5,1 µm	8-14 μm							
Messing	poliert	0,35	0,01-0,5	0,01-0,05	0,01-0,05							
	rau	0,65	0,4	0,3	0,3							
	oxidiert	0,6	0,6	0,5	0,5							
Molybdän	nicht oxidiert	0,25-0,35	0,1-0,3	0,1-0,15	0,1							
	oxidiert	0,5-0,9	0,4-0,9	0,3-0,7	0,2-0,6							
Monel (Ni-Cu)		0,3	0,2-0,6	0,1-0,5	0,1-0,14							
Nickel	elektrolytisch	0,2-0,4	0,1-0,3	0,1-0,15	0,05-0,15							
	oxidiert	0,8-0,9	0,4-0,7	0,3-0,6	0,2-0,5							
Platin	schwarz		0,95	0,9	0,9							
Quecksilber			0,05-0,15	0,05-0,15	0,05-0,15							
Silber		0,04	0,02	0,02	0,02							
Stahl	poliertes Blech	0,35	0,25	0,1	0,1							
	rostfrei	0,35	0,2-0,9	0,15-0,8	0,1-0,8							
	Grobblech			0,5-0,7	0,4-0,6							
	kaltgewalzt	0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9	0,7-0,9							
	oxidiert	0,8-0,9	0,8-0,9	0,7-0,9	0,7-0,9							
Titan	poliert	0,5-0,75	0,3-0,5	0,1-0,3	0,05-0,2							
	oxidiert		0,6-0,8	0,5-0,7	0,5-0,6							
Wolfram	poliert	0,35-0,4	0,1-0,3	0,05-0,25	0,03-0,1							
Zink	poliert	0,5	0,05	0,03	0,02							
	oxidiert	0,6	0,15	0,1	0,1							
Zinn	nicht oxidiert	0,25	0,1-0,3	0,05	0,05							

Anhang B – Emissionsgradtabelle Nichtmetalle

Material		typischer Emissionsgrad								
Spektrale Empfindlichkeit		1,0 µm	2,2 µm	5,1 µm	8-14 μm					
Asbest		0,9	0,8	0,9	0,95					
Asphalt				0,95	0,95					
Basalt				0,7	0,7					
Beton		0,65	0,9	0,9	0,95					
Eis					0,98					
Erde					0,9-0,98					
Farbe	nicht alkalisch				0,9-0,95					
Gips				0,4-0,97	0,8-0,95					
Glas	Scheibe		0,2	0,98	0,85					
	Schmelze		0,4-0,9	0,9						
Gummi				0,9	0,95					
Holz	natürlich			0,9-0,95	0,9-0,95					
Kalkstein				0,4-0,98	0,98					
Karborund			0,95	0,9	0,9					
Keramik		0,4	0,8-0,95	0,8-0,95	0,95					
Kies				0,95	0,95					
Kohlenstoff	nicht oxidiert		0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9					
	Graphit		0,8-0,9	0,7-0,9	0,7-0,8					
Kunststoff >50 µm	lichtundurchlässig			0,95	0,95					
Papier	jede Farbe			0,95	0,95					
Sand				0,9	0,9					
Schnee					0,9					
Textilien				0,95	0,95					
Wasser					0,93					

Anhang C – Kurzanleitung zur seriellen Kommunikation

Einleitung

Eine Funktion der PIX Connect Software beinhaltet die Kommunikation über die serielle COM-Port-Schnittstelle. Dies kann ein physischer oder ein virtueller COM-Port (VCP) sein. Der entsprechende COM-Port muss an dem Computer vorhanden sein, auf dem die PIX Connect Software installiert wurde.

Einrichten der Schnittstelle

1. Öffnen Sie im Menü Optionen die Registerkarte "Ext. Kommunikation" um die Software für die serielle Kommunikation zu aktivieren.

	Konfigurati	on													×
	Allgemein	Messfe	lder	Tempera	aturprofile	TempZ	eit-Diagra	mm	Gerät	Gera	ät (PIF)	Referenzieru	ng	Aufnahme	Wiedergabe
Schnappschüsse / Zwischenablage Getriggerte Aufnahme / Schnappschüsse Bildschirmaufnahme Histogramm															
	Erw. Messe	einstell.	tell. Messfarben IR-Bild Anordnung		nordnung	Alarme	Ereignis-Grabber		Externe Kommunikation		Erw. Layouteinstell.				

2. Wählen Sie hier den Mode "COM-Port" und den entsprechenden Port, den Sie benutzen wollen.

Modus Aus	Coni	nect SDK (II	PC)	COM-Port
COM-Port	K	v		141)
Port:	Kommunika	tionsanschil	uss (CO	MII) •
Baudrate:		9600	-	
Busadresse:		1	*	

3. Geben Sie die Baudrate ein, die von der Schnittstelle des anderen Gerätes genutzt wird. Die Schnittstellenparameter sind: 8 Data-Bits, no parity und ein Stop-Bit (8N1).

Diese Parameter werden von vielen Geräten benutzt. Die Gegenstelle muss 8-Bit-Data unterstützen.

4. Verbinden Sie den Computer mit dem anderen Kommunikationsgerät. Falls dies auch ein Computer ist, verwenden Sie ein Null-Modem-Kabel.

Befehlsliste



Die Befehlsliste finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick und in der PIX Connect Software unter Hilfe \rightarrow SDK. Jeder Befehl muss mit einem CR/LF (0x0D, 0x0A) enden.

RS485 für Xi 80 und Xi 410

Die Xi 80 und Xi 410 Kameras unterstützen eine direkte RS485-Verbindung. Die RS485-Schnittstelle ist für die schnelle serielle Datenübertragung über große Entfernungen und als bidirektionales Bussystem mit bis zu 32 Teilnehmern ausgelegt. Ein RS485-Bus kann sowohl als 2-Draht- als auch als 4-Draht-System aufgebaut werden. Bei den Kameras Xi 80/410 ist der BUS für ein 2-Draht-System ausgelegt. Es kann eine maximale Kabellänge von 500 Metern realisiert werden. Für die Kommunikation ist mindestens ein Master und ein Slave erforderlich. Der Master kann bspw. ein SPS-System sein und der Slave ist die Kamera.

RS485 wird für Xi 80-Kameras unterstützt, die die Hardware-Version 3001, Firmware 3023 und mindestens die Seriennummer haben, die mit 1812xxxx beginnt. Bei der Xi 410 funktioniert es für alle Kameras ab der Firmware-Version 3815. Wichtig ist hierbei, dass die Kommunikation nur über Ethernet-Verbindung oder im autonomen Modus funktioniert, nicht aber über USB.

Der Anschluss für RS485 kann direkt an der Klemmleiste (A und B) erfolgen, die im Lieferumfang der Kamera enthalten ist.

Befehlsliste



Die Befehlsliste und mehr Information finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick unter Documentation und Manuals (Serial Communication Description-RS485-xxxx-xx-x). Jeder Befehl muss mit einem CR/LF (0x0D, 0x0A) enden.

Anhang D – Kurzanleitung zur DLL-Kommunikation IPC

- Eine Beschreibung des Initialisierungsprozesses sowie die Kommandoliste finden Sie auf dem USB-Stick und in der PIX Connect Software unter Hilfe → SDK.
- 2 SDK Pakete sind verfügbar (enthalten auf dem USB-Stick):
 - 1. Connect SDK: benötigt die PIX Connect Software
 - 2. Direct SDK: keine PIX Connect Software nötig, unterstützt Linux und Windows

Die Geräte-Kommunikation wird von der Software PIX Connect abgewickelt (Imager.exe). Eine dll-Bibliothek (ImagerIPC2.dll) dient der Interprozess-Kommunikation (IPC) für andere Prozesse. Die DLL kann dynamisch mit einer zweiten Applikation verknüpft werden. Beide Komponenten, also das Programm Imager.exe und die DLL ImagerIPC2.dll sind mit Windows 7/ 8/ 10 kompatibel. Die Anwendung unterstützt Callback Funktionen und den Polling-Modus.

Die ImagerIPC2.dll stellt ein Bündel von Funktionen bereit, die der Initialisierung der Kommunikation, der Rückgewinnung von Daten und dem Setzen von einigen Kontroll-Parametern dienen.

Der wesentliche Unterschied zur Vorgängerversion (Version 1, ImagerIPC.dll) besteht darin, dass mehrere Xi Kameras über Mehrfachinstanzen der PIX Connect Software unterstützt werden.

Anhang E – PIX Connect Resource Translator

Eine detaillierte Beschreibung finden Sie auf dem mitgelieferten USB-Stick.

PIX Connect ist eine .Net-Applikation. Deshalb kann die Software lokalisiert werden. Lokalisierung meint eine Anpassung an die jeweilige Kultur. Wenn Sie mehr über den Bereich "Internationale Gestaltung" erfahren möchten, folgen Sie dem Link

http://msdn.microsoft.com/en-us/goglobal/bb688096.aspx.

Falls gewünscht, kann der Lokalisierungsprozess sehr detailliert dargestellt werden.

Ebenfalls wird die Darstellung der Buttons oder anderer visueller Komponenten, sowie die Rechts- und Linksschrift-Darstellung unterstützt. Diese Bearbeitung sollte von Experten, die über entsprechende Tools verfügen, durchgeführt werden.

Um diesen Bereich einzuschränken und jedem die Möglichkeit einer Übersetzung der PIX Connect-Software zu ermöglichen, gibt es ein Tool namens "Resource Translator".

Dieses Tool hilft, jeden sichtbaren Text in der Software PIX Connect zu übersetzen.

Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen für Xi 400

Analog Ausgang:

Die größte Ladungsimpedanz beträgt 500 Ohm.

Der Analog-Ausgang kann auch als digitaler Ausgang benutzt werden. Der Stromwert für "kein Alarm" und "Alarm aktiviert" kann über die Software eingestellt werden.

Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen für Xi 400

Digital Eingang:



Abbildung 55: Digitaler Eingang

Der Digitaleingang kann mit einem Taster zum Xi GND-Pin oder mit einem "Low"-Signal (CMOS/TTL-Signal) aktiviert werden: Low-Pegel 0...0,6 V; High-Pegel 2...24 V

Beispiel Taster:



Abbildung 56: Taster

117

Analog Eingang (Verwendbarer Spannungsbereich: 0 ... 10 V):



Abbildung 57: Analoger Eingang

Relaisausgang am industriellen Prozess-Interface [Artikel-Nr.: ACPIPIFMACBxx]

Der Analogausgang muss auf "Alarm" eingestellt sein. Der Bereich für AO1-AO3 kann in der Software eingestellt werden (kein Alarm: 0-4 mA/ Alarm: 10-20 mA).

REL1-3 (DO1-DO3): U_{max} = 30 VDC

 $I_{max} = 400 \text{ mA}$

118

Anhang F – Prozess-Interface-Schaltungen für Xi 400



Abbildung 58: Relaisausgang am industriellen Prozess-Interface

119



Anhang G – Konformitätserklärung

optris Xi-MA-D2021-08-A